


In der DDR hat man sich für eine zentrale betriebsübergreifende Nummerierung für den Bereich Radio- und Fernmeldetechnik (RFT) entschieden: **die Zeichnungsnummer**. In Dokumenten, Literatur usw. werden sie auch Sachnummer, Ordnungsnummer oder Katalognummer genannt.

Im Weiteren beziehe ich mich auf das Buch: Zeichnungen und Darstellungen in der Elektrotechnik, VEB Verlag Technik Berlin, Bearbeitete Auflage 1977.

Die Zeichnungsnummer besteht aus drei Hauptteilen.



Kennnummer, Ordnungsnummer und Anhang.

Kennnummer: Durch die Kennnummer wird das Erzeugnis gekennzeichnet. Die ersten beiden Ziffern legen die Fachgruppe fest.
 8 Elektroakustik
 84 Geräte für Schallaufzeichnung und -abtastung
 Die nächsten beiden Ziffern innerhalb der Fachgruppe bestimmen die Geräteart.
 8433 Magnettonbandgeräte für Heimzwecke
 Die dreistellige laufende Nummer gibt das konkrete Gerät an.
 8433.017 Tonbandgerät KB 100

Ordnungsnummer: Die Ordnungsnummer ist die eigentliche Nummerierung innerhalb des Gerätes. Die ersten beiden Ziffern geben die Art der Zeichnung an.
 8433.017-00 Gesamtzeichnung
 8433.017-01 Gruppenzeichnung
 8433.017-ab 02 Teilzeichnung
 8433.017-ab 10 veränderte Ausführungen
 Die anschließenden drei Ziffern geben die laufende Nummer innerhalb der Zeichnungsart an.
 8433.017-00001 Gesamtzeichnung Nr. 1 des KB 100

Anhang: Der Anhang besteht aus Kurzzeichen, Formatkennzahl und Blattnummer.
 Sp Stromlaufplan
 Bp Bauschaltplan
 (4) Blattgröße Format A4
 Bl. 1 sofern mehrere Blätter existent sind

In den Dokumenten und an den Geräten selbst gibt es aber auch verkürzte Schreibweisen:

- die Vornulln innerhalb der Gruppe(n) entfallen
8762.007-00002 > Typ 8762.7-2
Zweithörer-Zusatz für die Hauptsprechstelle WL 10/20 K 50/51-2
(Bedienungsanleitung Wechselsprechgeräte Hauptsprechstelle WL 10/20 K 50/51-2)
- Ziffern werden weggelassen
2033.013-00001 > 33.013-00001
Feldfernsprecher FF 63
(Beschreibung und Bedienungsanleitung „Feldfernsprecher FF 63“)
2031.590-25206 > 590-252
alpha ferro quick orange (xxx.xxx-xxx06) ab Baujahr 1986
(Stempel auf dem Gerät, da die Farbe zu sehen ist und der Farbcode festgelegt ist)
- eine Gruppe fehlt
2031.045-00001 > N 045-00001
Fernsprechgerät Variant N
(Bezeichnung am Gerät)
2033.013-00001 > Typ 2033.13
Feldfernsprecher FF 63
(Beschreibung und Bedienungsanleitung „Feldfernsprecher FF 63“)

Die Zuordnung der gekürzten Zeichnungsnummer ist dabei offensichtlich.

Bedingt durch technische Weiterentwicklung ändert sich die **Nummer der Teilzeichnung**.

3241.300-15001 Baugruppe **B 2501** (Pilotbandpaß) des Systems VZ/V 12/24

3241.300-16001 Baugruppe **B 2601** (Pilotbandpaß) des Systems VZ/V 12/24
(Kundeninformation des VEB Nachrichtenelektronik Greifswald)

Das Kurzzeichen im Anhang kann auch Kleinbuchstaben enthalten.

Sie beziehen sich auf konstruktive Änderungen, auch produktionstechnisch bedingt, die kein Einfluss auf die Wirkungsweise haben z.B.

- a Bauelemente hochstehend
- b Bauelemente aufliegend
- c Bauelemente hochbeinig liegend

Die älteste mir zur Verfügung stehende Zeichnungsnummer ist die 2075.004-10001 Bp. Es handelt sich um den Relaisunterbrecher 50 (60V), die am 28.11.1950 in der RFT ZLF-Außenstelle Arnstadt bearbeitet wurde. Die Einführung erfolgte also spätestens 1950.

Sofern keine technischen Änderungen erfolgten, blieb die alte Kennzeichnung weiterhin gültig. So wurde z. B. der Bedienungstisch GWN, SK 505:20-1, letztmalig am 10.09.1969 bearbeitet.

Standard: Informationen aus Unterlagen

Kursiv: **Information aus dem Forum/Internet durch Dritte**

RFT-Nummern

16.06.2018

0120.	408-00521	Schichtdrehwiderstand RW1 500 Ohm		Z12/V24 GU
	437-00002	Tandemschichtdrehwiderstand		
		RW1/RW2 25 kOhm		Z12/V24 GU(f)/Pi2
02.	01-00101	Blattschreiber		
0240.	005-00001	Kf-Kondensator C 14b	220/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 3	380/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 3	380/2/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 19	400/2/63	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
		C 7	470/0,5/63	Z12/V24
		C 15	470/1/63	Z12/V24
		C 3	489/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 6	550/1/63	Z12/V24 TV
		C 10		Z12/V24
		C 3	554/1/63	Z12/V24 VG
		C 14a	640/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 1	650/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 3	654/1/63	Z12/V24 VG(i)
		C 1	660/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 16	730/1/63	Z12/V24 TV
		C 1	850/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 4	860/1/63	Z12/V24 TV
		C 12b		Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 3	917/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1	1133/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C4	1180/1/63	Z12/V24 TV/TV2
		C 3	1360/1/63	Z12/V24 TV/TV2
		C 8	1370/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 2/4/6	1395/1/63	Z12/V24 TV/TV2
		C 2	1430/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 1	1450/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 11	1510/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 1	1585/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C	1700/1/63	Z12/V24 TV/TV2
		C 3	1720/1/63	Z12/V24 TV
		C 1	1750/1/63	Z12/V24
		C 2/4/6	1816/1/63	Z12/V24 TV/TV2
		C 4	1910/0,5/63	Z12/V24 TV2
		C 6		Z12/V24 VG/VG(i)
		C 1	2000/0,5/63	Z12/V24 Pi2
		C 3/4/10/11		Z12/V24
		C 5	2000/1/63	Z12/V24 TV
		C 2	2100/0,5/63	Z12/V24
0240.	005-00001	Kf-Kondensator C 1	2185/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
		C 10	2200/1/63	Z12/V24
		C 6	2220/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)

RFT-Nummern

16.06.2018

C 10	2400/1/63	Z12/V24	
C 3	2510/1/63	Z12/V24 TV2	
C 6	2655/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 6	2670/1/63	Z12/V24 TV/TV2	
C 3/4/12a	2700/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)	
C 6	3290/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 10		Z12/V24 VG/VG(i)	
C 2	3500/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 5	3580/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 1	3680/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 6	3900/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)	
C 9	3925/0,5/63	Z12/V24	
C 6	3990/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 5	4000/0,5/63	Z12/V24	
C 2	4000/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)	
C 3, C 10	4280/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 10	4420/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5	
C 5	4535/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 7	4550/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)	
C 7	4645/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 7	4665/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 7	4685/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 1	4800/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)	
C 9	4950/0,5/63	Z12/V24	
C 10, C 11	5000/1/63	Z12/V24 TV/TV2	
C 7		Z12/V24	
C 15, C 17	5060/1/63	Z12/V24 TV	
C 16	5170/1/63	Z12/V24 TV	
C 7		Z12/V24 GU/LV1/2/5	
C 9	5230/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 6	5500/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)	
C 6, C 8	5680/1/63	Z12/V24 TV	
C 7	5830/1/63	Z12/V24 TV	
C 6	6025/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 2	6030/1(63	Z12/V24	
C 6, C 8		Z12/V24 TV/TV2	
C 15, C 17		Z12/V24 TV2	
C 6	6100/0,5/63	Z12/V24	
C 15, C 17	6155/1/63	Z12/V24 TV/TV2	
C 7	6220/1/63	Z12/V24 TV	
C 7, C 16	6230/1/63	Z12/V24 TV2	
C 5	6250/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
C 16	6370/1/63	Z12/V24 TV	
C 7, C 16		Z12/V24 TV2	
C 9	6605/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)	
0240. 005-00001	Kf-Kondensator C 6	6670/1/63	Z12/V24
	C 3	6780/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5

RFT-Nummern

16.06.2018

	C 1	7150/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	C 4	7425/1/63	Z12/V24
	C 4	7590/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 4	7590/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 4	7680/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	C 5	7800/1/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	C 2, C 4	7850/1/63	Z12/V24 TV/TV2
	C 11	8000/0,5/63	Z12/V24
	C 1	8015/1/63	Z12/V24
	C 2	8220/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 6	8220/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 2	8400/0,5/63	Z12/V24
	C 7	8600/0,5/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	C 9	8950/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 8	9400/0,5/25	Z12/V24
	C 4	9780/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 8	9880/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
0240. 006-00001	Kf-Kondensator C 12	10000/0,5/25	Z12/V24
	C 6	10000/0,5/63	Z12/V24 TV2
	C 4	10020/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 4	10070/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 4	10130/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 6	10130/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 6	10800/1/63	Z12/V24 VG/VG(i)/GU/LV1-5
	C 7	11140/0,5/25	Z12/V24
	C 8	11200/0,5/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	C 2	11680/0,5/63	Z12/V24
	C 6	11700/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	C 4	12000/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 11	12000/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 7	12350/1/25	Z12/V24
	C 2	12400/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 1	12740/1/63	Z12/V24 TV/TV2
	C 4	13080/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 8	13200/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 5	13200/0,5/63	Z12/V24 TV2
	C 14, C 18	13240/1/63	Z12/V24 TV
	C 6		Z12/V24 VG/VG(i)
	C 1	13270/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	C 8	13400/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
	C 2	13500/0,5/63	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	C 7	13500/1/25	Z12/V24
	C 5, C 9	14930/1/63	Z12/V24 TV
	C 5, C 9	15980/1/63	Z12/V24 TV
	C 14, C 18	16410/1/63	Z12/V24 TV/TV2
	C 5, C 9		Z12/V24 TV2
0240. 006-00001	Kf-Kondensator C 2	16650/1/25	Z12/V24

RFT-Nummern

16.06.2018

C 9	16820/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
C 5	16900/0,5/25	Z12/V24
C 7	17500/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
C 7	17500/1/25	Z12/V24
C 12	18000/0,5/25	Z12/V24
C 4	18370/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 7	18400/1/25	Z12/V24
C 5	18480/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 1	19000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
C 12		Z12/V24 GU/LV1/2/5
C 3	19900/1/25	Z12/V24
C 4	20200/1/25	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
C 3, C 4	20200/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
C 5	20500/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 2	20800/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 7	21060/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 9	21530/1/25	Z12/V24
C 5	23000/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 5	23600/1/63	Z12/V24 GU/LV1/2/5
C 13	24000/0,5/25	Z12/V24
C 5	24780/1/25	Z12/V24
C 8	26060/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 8	26160/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 3,5,8	26180/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 7, C 8	26430/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 2	27000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
C 3, C 4		Z12/V24 GU/LV1/2
C 1	28000/1/25	Z12/V24
C 9, C 11	30000/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 9, C 11	30000/0,5/63	Z12/V24 VG/VG(i)
C 1/3/5/7	30000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
C 3	31100/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 14		Z12/V24 GU/GU(f)/LV1/2/(f)
C 8	31100/1/25	Z12/V24
C 7, C 9	31800/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 1	32000/1/25	Z12/V24
C 5	33500/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 8	35000/0,5/25	Z12/V24
C 1/3/5/7	35000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
C 8	35000/2/25	Z12/V24
C 8	35000/5/25	Z12/V24
C 10	36500/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 11b	37500/1/25	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
C 5	38230/0,5/63	Z12/V24
C 3	38400/0,5/25	Z12/V24 VG/VG(i)
C 1	40000/1/25	Z12/V24
C 3	42700/1/25	Z12/V24 TV/TV2

RFT-Nummern

16.06.2018

0240.	007-00001	Kf-Kondensator C 1	43000/1/25	Z12/V24
		C 3	45000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
		C 8b		Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
		C 1	50000/1/25	Z12/V24 TV/TV2
		C 8a/11a		Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
0240.	007-00001	Kf-Kondensator C 5	50300/0,5/63	Z12/V24
		C 2	52000/1/25	Z12/V24 GU/LV1/2/5
		C 3	55200/1/25	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
0312.	100-00001	Flachrelais 48		
	100-00002	Flachrelais 48 Stufenankerrelais		
	100-00003	Flachrelais 48 Polwechslerrelais mit Gewicht		
	100-00004	Flachrelais 48 Polwechslerrelais mit Rolle		
	100-00005	Flachrelais 48 Relaisdrossel		
	100-10442	Relais S		Autom. Tln (Kl. Ausf.)
	100-10443	Relais V		Autom. Tln (Kl. Ausf.)
	100-10887	Relais HA1		Gestellrahmen KIPrS 50
	100-12263	Relais E		ATZ65 FwPG65
	100-12300	Relais KS		Univerm
	100-12340	Relais PH		ATZ65 FwPG65
	100-12512	Relais 1U		MSN70 BEUs
	100-12835	Relais Q		ATZ65 WGIGaUs
	100-12934	Relais D		ATZ65 WGIGaUs
	100-13046	Relais Z		Univerm
	100-20208	Relais EA		Gestellrahmen KIPrS 50
	100-20220	Relais A 24V		KIPrS50
	100-20667	Relais J		GWN Platzschaltungsrahmen
	100-20892	Relais NSA1		GWN Platzschaltungsrahmen
	100-21381	Relais II		GWN LW-Gestellrahmen
	100-21416	Relais Q		GWN/Einheitsbasa Us
	100-21477	Relais III		GWN LW-Gestellrahmen
	100-21893	Relais WK		GWN I.-III.GW/LW-Gestell
	100-22098	Relais GR		MSN70 SV-Gerät60V
	100-22599	Relais K		GWN AUs doppeltgerichtet
	100-22798	Relais T		Univerm
	100-22814	Relais HA		MSN70 M
	100-22815	Relais 1K – 10K		MSN70 M
	100-22817	Relais KK		MSN70 M
	100-22823	Relais K		MSN70 M
	100-23158	Relais B		GWN Us-Gestellrahmen AUs
	100-23215	Relais HA		GWN Us-Gestellrahmen AUs
	100-23293	Relais A		MSN70 M
	100-23294	Relais G		MSN70 M
	100-23295	Relais E		MSN70 M
		Relais TA		MSN70 BEUs
	100-23296	Relais W		MSN70 M
	100-23297	Relais AB		MSN70 M
	100-23298	Relais AE		MSN70 M

RFT-Nummern

16.06.2018

100-23299	Relais BR	MSN70 M
100-23300	Relais CH	MSN70 M
100-23301	Relais GE	MSN70 M
0312. 100-23302	Relais NB	MSN70 M
100-23303	Relais I, III	MSN70 PV
100-23305	Relais RK	MSN70 M
100-23306	Relais II	MSN70 PV
100-23307	Relais RW	MSN70 M
100-23308	Relais R	MSN70 TS
100-23309	Relais 8A, 9A	MSN70 M
100-23310	Relais 10A	MSN70 M
100-23311	Relais 1C – 4C	MSN70 M
100-23312	Relais 1D, 2D	MSN70 M
100-23313	Relais 3D	MSN70 M
100-23314	Relais 4D	MSN70 M
100-23315	Relais 1Q	MSN70 M
100-23316	Relais 2Q	MSN70 M
100-23317	Relais 3Q	MSN70 M
	Relais SR	MSN70 SV-Gerät60V
100-23318	Relais 4G	MSN70 M
100-23319	Relais 1T	MSN70 M
100-23320	Relais 2T	MSN70 M
100-23321	Relais T	MSN70 TS
100-23322	Relais 2GH	MSN70 M
100-23323	Relais 3GH	MSN70 M
100-23335	Relais 1LG, 2LG	MSN70 M
100-23336	Relais MKH	MSN70 M
100-23337	Relais MKV	MSN70 M
100-23338	Relais 4E	MSN70 SpUs/MSN70 BEUs
	Relais 6E	MSN70 HUs
100-23339	Relais 1E	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
	Relais 3E, 5E	MSN70 HUs
100-23340	Relais Z	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
100-23341	Relais V	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
100-23342	Relais U	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
100-23343	Relais C	MSN70 SpUs
100-23344	Relais A	MSN70 SpUs/MSN70 HUs
		Univerm
100-23345	Relais B	MSN70 SpUs/MSN70 BEUs
100-23347	Relais 3E, 5E	MSN70 SpUs/MSN70 BEUs
100-23348	Relais 6E	MSN70 SpUs
100-23350	Relais G	MSN70 SpUs
100-23351	Relais H	MSN70 SpUs
100-23354	Relais K	MSN70 SpUs
100-23355	Relais X	MSN70 AU
100-23356	Relais P	MSN70 SpUs
100-23357	Relais Q	MSN70 SpUs
100-23358	Relais R	MSN70 SpUs

RFT-Nummern

16.06.2018

	100-23359	Relais W	MSN70 SpUs
	100-23360	Relais 1Z	MSN70 SpUs
		Relais 1Z, 2Z	MSN70 BEUs
0312.	100-23361	Relais 2Z, 3Z	MSN70 SpUs
		Relais 3Z	MSN70 BEUs
	100-23362	Relais C	MSN70 HUs
	100-23363	Relais H	MSN70 HUs
	100-23364	Relais M	MSN70 HUs
	100-23365	Relais X	MSN70 PV
	100-23366	Relais Y	MSN70 PV
	100-23367	Relais Z	MSN70 PV
	100-23368	Relais PM	MSN70 PV
	100-23370	Relais 1G, 2G	MSN70 PV
	100-23373	Relais 1PA, 2PA	MSN70 PV
	100-23374	Relais 1PP, 2PP	MSN70 PV
	100-23375	Relais 3PP	MSN70 PV
	100-23428	Relais A	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23429	Relais AT	GWN AUs doppeltgerichtet
		Relais ATZ	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23431	Relais 1AS	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23432	Relais 2AS	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23433	Relais B	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23434	Relais BG	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23435	Relais 1B	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23436	Relais 2B	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23437	Relais C	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23438	Relais 1C	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23439	Relais 1G, H	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23440	Relais 2G	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23441	Relais 1H	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23442	Relais J	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23443	Relais K	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23444	Relais L	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23445	Relais M	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23446	Relais NV	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23447	Relais P	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23448	Relais FA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23449	Relais RA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23450	Relais RR	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23451	Relais SZ	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23452	Relais T	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23453	Relais 1T	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23454	Relais TT	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23455	Relais 1V	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23456	Relais VA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23457	Relais X	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23458	Relais 1X	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23459	Relais Y	GWN AUs doppeltgerichtet

RFT-Nummern

16.06.2018

	100-23460	Relais Z	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23461	Relais IVA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23462	Relais 2X	GWN AUs doppeltgerichtet
0312.	100-23467	Relais Ü	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23468	Relais A	MSN70 AUs
	100-23469	Relais ZA	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23470	Relais ZS	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23479	Relais ZI	GWN AUs doppeltgerichtet
	100-23484	Relais LH	GWN Gestellrahmen AUs
	100-23485	Relais LA	GWN Gestellrahmen AUs
	100-23487	Relais AC	MSN70 AUs
	100-23488	Relais AC1	MSN70 AUs
	100-23489	Relais AS1	MSN70 AUs
	100-23490	Relais BK	MSN70 AUs
	100-23491	Relais C	MSN70 AUs
	100-23492	Relais CH	MSN70 AUs
	100-23493	Relais D	MSN70 AUs
	100-23494	Relais H	MSN70 AUs
	100-23495	Relais M	MSN70 AUs
	100-23496	Relais MH	MSN70 AUs
	100-23497	Relais P	MSN70 AUs
	100-23499	Relais P1	MSN70 AUs
	100-23500	Relais Q	MSN70 AUs
	100-23501	Relais RU	MSN70 AUs
		Relais TT	MSN70 BEUs
	100-23502	Relais TA	MSN70 AUs
	100-23503	Relais TT	MSN70 AUs
	100-23504	Relais V	MSN70 AUs
	100-23505	Relais WH	MSN70 AUs
	100-23507	Relais Y	MSN70 AUs
	100-23508	Relais Z	MSN70 AUs
	100-23509	Relais ZH	MSN70 AUs
	100-23510	Relais AC	MSN70 PIS
	100-23511	Relais AH	MSN70 PIS
	100-23512	Relais AR	MSN70 PIS
	100-23513	Relais AT	MSN70 PIS
	100-23514	Relais D	MSN70 PIS
	100-23515	Relais H	MSN70 PIS
	100-23517	Relais MH	MSN70 PIS
	100-23518	Relais MS	MSN70 PIS
	100-23522	Relais NS	MSN70 PIS
	100-23523	Relais P	MSN70 PIS
	100-23524	Relais Q	MSN70 PIS
	100-23525	Relais S	MSN70 PIS
	100-23526	Relais T	MSN70 PIS
	100-23527	Relais T1	MSN70 PIS
	100-23528	Relais TM	MSN70 PIS
	100-23529	Relais V	MSN70 PIS

RFT-Nummern

16.06.2018

	100-23530	Relais ZH	MSN70 PIS
	100-23531	Relais 1Z	MSN70 PIS
		Relais R	MSN70 BEUs
0312.	100-23532	Relais 2Z	MSN70 PIS
	100-23533	Relais 4Z	MSN70 PIS
	100-23534	Relais I	MSN70 PIS
	100-23535	Relais II, IV	MSN70 PIS
	100-23536	Relais VIII	MSN70 PIS
	100-23540	Relais AC2	MSN70 AU _s
	100-23541	Relais K	MSN70 AU _s
	100-23542	Relais N	MSN70 AU _s
	100-23543	Relais R	MSN70 AU _s
	100-23544	Relais T	MSN70 AU _s
	100-23545	Relais U	MSN70 AU _s
	100-23546	Relais ZR	MSN70 AU _s
	100-23547	Relais AS	MSN70 PIS
	100-23548	Relais TT	MSN70 PIS
	100-23550	Relais GH	MSN70 PV
	100-23555	Relais 2E	MSN70 SpUs/MSN70 Hus
		Relais 4E	MSN70 HU _s
	100-23556	Relais ZB	GWN AU _s doppeltgerichtet
	100-23571	Relais A	GWN Gestellrahmen AU _s
	100-23572	Relais A	MSN70 PIS
	100-23573	Relais L	MSN70 PIS
	100-23575	Relais 1PZ	MSN70 PV
	100-23577	Relais X	Univerm
	100-23578	Relais F	MSN70 SpUs
	100-23589	Relais N	MSN70 SpUs
	100-23605	Relais Z1	GWN Platzschaltungsrahmen
	100-23757	Relais 1x – 6x	MSN70 RNS
	100-23764	Relais 1P – 7P	MSN70 PV
	100-23765	Relais 8P – 10P	MSN70 PV
	100-23766	Relais 2PZ	MSN70 PV
	100-23935	Relais AR	GWN AU _s doppeltgerichtet
	100-23936	Relais AR	GWN Umsetzersch.für 4 Mltg.
		Relais R	ATZ65 FwPG65
	100-23965	Relais 1N	MSN70 M
	100-23966	Relais 2N	MSN70 M
	100-23967	Relais 3N	MSN70 PIS
	100-23968	Relais 1N	MSN70 PIS
	100-23969	Relais 2N	MSN70 PIS
	100-23970	Relais W	MSN70 PIS
	100-24006	Relais A	MSN70 RNS
	100-24007	Relais C	MSN70 RNS
		Relais W	Univerm
	100-24008	Relais F	MSN70 RNS
	100-24009	Relais F1	MSN70 RNS

RFT-Nummern

16.06.2018

	100-24010	Relais K	MSN70 RNS
	100-24011	Relais V	MSN70 RNS
	100-24012	Relais 1W, 2W	MSN70 RNS
	100-24013	Relais Y	GWN AUs (abg. m. Rückfrage)
	100-24014	Relais AR	MSN70 AUs
	100-24015	Relais ZA	MSN70 AUs
0312.	100-24069	Relais T1	GWN Platzschaltungsrahmen
	100-24288	Relais A	MSN70 PGt
	100-24289	Relais V	MSN70 PGt
	100-24298	Relais 1C, 2C	Univerm VsUs
	100-24299	Relais H	Univerm VsUs
	100-24300	Relais X	Univerm VsUs
	100-24301	Relais AR	Univerm
	100-24302	Relais 1AT, 2AT	Univerm
	100-24303	Relais C	Univerm
	100-24304	Relais H	Univerm
	100-24305	Relais K	Univerm
	100-24306	Relais R	Univerm
	100-24307	Relais TR	Univerm
	100-24308	Relais X	Univerm
	100-24309	Relais C	Univerm
	100-24310	Relais E	Univerm
	100-24311	Relais R	Univerm
	100-24312	Relais S	Univerm
	100-24313	Relais AR	Univerm
	100-24314	Relais V	Univerm
	100-24315	Relais W	Univerm
	100-24316	Relais X	Univerm
	100-24318	Relais AT	Univerm
	100-24320	Relais K	Univerm
	100-24321	Relais MH	Univerm
	100-24322	Relais P	Univerm
	100-24323	Relais S	Univerm
	100-24324	Relais V	univerm
	100-24325	Relais 1AT	Univerm
	100-24326	Relais 1V	Univerm
	100-24331	Relais TR	Univerm
	100-24332	Relais C	Univerm
	100-24387	Relais A	MSN70 BEUs
	100-24388	Relais UE	MSN70 BEUs
	100-24389	Relais BD	MSN70 BEUs
	100-24390	Relais C	MSN70 BEUs
	100-24391	Relais D	MSN70 BEUs
	100-24392	Relais DA	MSN70 BEUs
	100-24393	Relais DK	MSN70 BEUs
	100-24395	Relais 1E	MSN70 BEUs
	100-24396	Relais 2E	MSN70 BEUs
	100-24397	Relais V	MSN70 BEUs

RFT-Nummern

16.06.2018

100-24398	Relais F	MSN70 BEUs
100-24399	Relais G, N	MSN70 BEUs
100-24400	Relais W	MSN70 BEUs
100-24401	Relais K	MSN70 BEUs
100-24402	Relais L	MSN70 BEUs
100-24403	Relais X1	MSN70 BEUs
100-24404	Relais MT	MSN70 BEUs
100-24406	Relais O	MSN70 BEUs
100-24407	Relais P, R, 2U	MSN70 BEUs
100-24408	Relais S	MSN70 BEUs
100-24409	Relais M	MSN70 PIS
100-24410	Relais Z	MSN70 BEUs
100-24411	Relais T	MSN70 BEUs
100-24412	Relais AV	MSN70 BEUs
100-24414	Relais AC1	MSN70 BEUs
100-24415	Relais X	MSN70 BEUs
100-24497	Relais AT	MSN70 BEUs
100-24510	Relais PA	ATZ65 FwPG65
100-24920	Relais WZ	ATZ65 FwPG65
100-24953	Relais A	ATZ65 FwPG65
100-24961	Relais 3V	ATZ65 FwPG65
100-25131	Relais E	MSN70 BEUs
100-25132	Relais D	MSN70 SpUs
100-25133	Relais S	MSN70 SpUs
100-25134	Relais X	MSN70 SpUs
100-25166	Relais 2Y	ATZ65 FwPG65
100-25178	Relais X	ATZ65 FwPG65
100-25189	Relais 1Z	ATZ65 FwPG65
100-25190	Relais AH	ATZ65 FwPG65
100-25239	Relais U	MSN70 SpUs
100-25496	Relais K	ATZ65 WGI GaUs
100-25503	Relais VG	ATZ65 WGI GaUs
100-25504	Relais A	ATZ65 WGI GaUs
100-25506	Relais Y	ATZ65 WGI GaUs
100-25507	Relais Z	ATZ65 WGI GaUs
0312. 100-25653	Relais R	ATZ65 WGI GaUs
100-25655	Relais W	ATZ65 WGI GaUs
100-25683	Relais X	Univerm
100-25684	Relais Z	Univerm
100-25685	Relais C	Univerm
100-25686	Relais V	ATZ65 WGI GaUs
100-25687	Relais E	ATZ65 WGI GaUs
100-25688	Relais B	ATZ65 WGI GaUs
100-25690	Relais G	ATZ65 WGI GaUs
100-25691	Relais CG	ATZ65 WGI GaUs
100-25692	Relais DH	ATZ65 WGI GaUs
100-25693	Relais CK	ATZ65 WGI GaUs
100-25892	Relais U	Univerm VsUs

RFT-Nummern

16.06.2018

100-25893	Relais G	Univerm VsUs
100-25894	Relais 1E, 2E	Univerm VsUs
100-26178	Relais 2RK	ATZ65 FwPG65
100-26202	Relais K	ATZ65 FwPG65
100-26203	Relais 1P	ATZ65 FwPG65
100-26204	Relais P	ATZ65 FwPG65
100-26206	Relais S	ATZ65 FwPG65
100-26207	Relais AU, DP	ATZ65 FwPG65
100-26209	Relais M	ATZ65 FwPG65
100-26211	Relais F	ATZ65 FwPG65
100-26212	Relais 1D, 2D, VD	ATZ65 FwPG65
100-26213	Relais NSA	ATZ65 FwPG65
100-26384	Relais 1RK	ATZ65 FwPG65
100-26448	Relais EA	ATZ65 FwPG65
100-26508	Relais B	ATZ65 FwPG65
100-26509	Relais AJ	ATZ65 FwPG65
100-26626	Relais 2AT	Univerm
100-26646	Relais Y	Univerm
100-27703	Relais 1Y	ATZ65 FwPG65
100-27936	Relais D	ATZ65 FwPG65
100-29430	Relais AS	GWN AUs doppeltgerichtet
100-29069	Relais T2	GWN Platzschaltungsrahmen
100-29936	Relais AR	GWN Platzschaltungsrahmen
100-50002	Drossel Dr 3	MSN70 PGt
100-50006	Drossel Dr	Autom. Tln (Kl. Ausf.)
100-50016	Drossel Dr 4	ATZ65 FwPG65/MSN70 PIS
	Drossel L1	Univerm
100-50025	Drossel Dr 1, Dr 3	ATZ65 FwPG65
100-55032	Drossel Dr 2	MSN70 PGt
100-67520	Relais NR	MSN70 SV-Gerät60V
100-77504	Relais PA	MSN70 M
100-77505	Relais RU	MSN70 M
100-77506	Relais SA	MSN70 M
	Relais 1U	MSN70 RNS
100-77507	Relais 1GH	MSN70 M
100-77508	Relais M	MSN70 SpUs
100-77509	Relais 3B	GWN AUs doppeltgerichtet
100-77512	Relais AS	MSN70 AUs
100-77513	Relais AS2	MSN70 AUs
100-77514	Relais E	MSN70 AUs
100-77515	Relais W	MSN70 AUs
100-77531	Relais 1B – 4B	MSN70 M
100-77534	Relais 1S – 4S	MSN70 M
100-77545	Relais 1SH – 4SH	MSN70 M
0312. 100-77547	Relais 2U	MSN70 RNS
100-77586	Relais AC, H	MSN70 BEUs
100-77587	Relais 6E	MSN70 BEUs
100-77588	Relais M	MSN70 BEUs

RFT-Nummern

16.06.2018

	100-77589	Relais Q	MSN70 BEUs
0312.	100-77590	Relais ZH	MSN70 BEUs
	100-80001	Relais A	Autom. Tln (Kl. Ausf.)
	100-80003	Relais A	Rel.-Kasten Basa
0322.	011-20337	Mittleres Rundrelais E1 ... E 5	Z12/V24 Ng4
		Mittleres Rundrelais H, T	Z12/V24 Ng8
	011-20453	Mittleres Rundrelais E 01, P	Z12/V24 Ng4
		Mittleres Rundrelais N, P	Z12/V24 Ng8
	011-20743	Mittleres Rundrelais G1, G2	Z12/V24 SF/Bf
	011-20824	Relais 1 bis 10	Kdo.-Schrank
	011-23023	Mittleres Rundrelais Rs 2	Z12/V24
	011-23059	Mittleres Rundrelais H, T	Z12/V24 Ng4
		Mittleres Rundrelais S	Z12/V24 Ng8
0322.	011-23060	Mittleres Rundrelais E 02	Z12/V24 Ng4
		Mittleres Rundrelais E 01, E 02	Z12/V24 Ng8
	011-83073	Mittleres Rundrelais E 1 ... E 5	Z12/V24 Ng8
0330.	001-20001	Relais AF	ATZ65 FwPG65
		Relais 2R	MSN70 SS
	001-20002	Relais AV	ATZ65 URg
		Relais 2F	MSN70 SS
	001-20008	Relais CA, CB	ATZ65 URg
		Relais CC, CD	ATZ65 URg
	001-20010	Relais 1R	MSN70 SS
	002-20001	Relais AG	ATZ65 WGI GaUs
		Relais FL	MSN70 SS
	002-20002	Relais 2R, 3R	ATZ65 URg
		Relais MA, MB	ATZ65 URg
		Relais MC, MD	ATZ65 URg
	002-20004	Relais 2EA, G	MSN70 SS
	002-30001	Relais Ü	ATZ65 URg
	002-30002	Relais TR, TH	ATZ65 URg
	003-20001	Relais ES, LR, LS	ATZ65 URg
		Relais AG	ATZ65 FwPG65
		Relais 1EA, 1F, SR, 1T – 10T, 1TG	MSN70 SS
	003-20002	Relais 1AN, 2AN, K, 2TG	MSN70 SS
	003-20022	Relais 1MA, 1MB	ATZ65 URg
		Relais 1MC, 1MD	ATZ65 URg
		Relais 2MA, 2MB	ATZ65 URg
		Relais 2MC, 2MD	ATZ65 URg

RFT-Nummern

16.06.2018

0351.	001-01001	Summer 24 V=	MSN70/EVA66/67/RENA67
	001-01003	Anker vollständig	MSN70
0370.	021-00001	Fassung polarisiert	WSG
0374.	001-01037	Sockel	EVA67
0375.	001-00001	Netzspeisegerät 24 V / 0,5 A/ 0,8 A	EVA66/EVA67
0376.	001-00001	Elektronischer Rufstromgenerator 5 VA	DIVA68/RENA
0377.	001-00001	Flackerstufe	DIVA68
	002-00001	Flackerstufe	RENA67
0410.	011-10102	Geko-Relais Rs 1/2/3	Z12/V24
	011-10105	Geko-Relais Rs 1	Z12/V24 Pi/LV1/2(f)
	023-10106	Rel. Rs 1 RKG 66/1	Z12/V24 VG/VG(i)
0430.	011-00002	Schauzeichen AR1, AR2	OB62
0450.	200-20010	Tr 1	MSN70 PIS
	200-20024	Drossel Dr	MSN70 AUs
		Dr 2, Dr 3	MSN70 PIS
0450.	200-20033	Drossel Dr 1, 2	GWN AUs doppeltgerichtet
	200-20034	Drossel Dr 3	GWN AUs doppeltgerichtet
	200-20053	Übertrager Ü	MSN70 BEUs
	200-29048	Drossel Dr 2	ATZ65 FwPG65
0452.	403-00001	OB-Schutzübertrager	
0456.	001-00001	Drossel Dr 1	KIPrS50
	001-00002	Drossel Dr 1	KIPrS50
0630.	001-00001	Einheitsvorzimmeranlage EVA 66, II/1/2 (A/S/C)	
	001-00002	Einheitsvorzimmeranlage EVA 66, II/1/1 (A/S/C)	
	001-00003	Einheitsvorzimmeranlage EVA 66, I/1/2 (A/S/C)	
	001-00004	Einheitsvorzimmeranlage EVA 66, I/1/1 (A/S/C)	
	001-01005	Multivibrator	EVA66/EVA67
	001-01006	Baugruppe I	EVA66/EVA67
	001-01007	Baugruppe II	EVA66/EVA67
	001-01022	Stecker	EVA66
	001-01023	Stecker	EVA66
	001-01024	Stecker	EVA66
	001-02002	Multivibrator	EVA
0631.	001-00001	Relaiskasten	EVA67
	001-01011	Baugruppe III	EVA67
0632.	001-00001	Direktionsvorzimmeranlage DIVA 68	
	002-00001	Direktionsvorzimmeranlage DIVA 68	

RFT-Nummern

16.06.2018

0642.	210-50011	Leuchtschiebetastenschalter Ta, grün, gelb	WL
0643.	001-00039	Leuchttaste T 102 ws	Z12/V24 SF
0651.	002-00001	Relaiskasten	RENA67
0661.	001-00001	Prüfgerät für GWN-Anlagen	
0653.	001-00001	RENA IV/16	
	001-01001	Gleichstromsummer	RENA
	001-01006	Schiene-Amt, vollständig	RENA
	001-01009	Schien-Amt TN	RENA
	001-01013	bis 01021, Schiene Haus, vollständig	RENA
	001-01015	Platine A, vollständig	RENA
	001-01016	Platine B	RENA
	001-01017	Platine C	RENA
	001-01019	Platine D	RENA
	001-01020	Platine E	RENA
	001-01021	Platine F	RENA
	001-01024	Schiene Haus TN	RENA
	001-01028	bis 01035, Gemeinsamer Teil	RENA
	001-01030	Platine 1	RENA
	001-01031	Platine 2 (auch mit /OB)	RENA
	001-01032	Platine 3	RENA
	001-01034	Platine 4	RENA
	001-01035	Platine 5	RENA
	001-01038	Anschlußbeikasten	RENA
	001-01047	Separatleitung	RENA
	001-01101	Bedienstation	RENA
	001-01891	Anschlußleitung	RENA
	001-02003	Platine	RENA
	001-02004	Platine	RENA
	001-02021	Platine (zu Platine A)	RENA
	001-02022	Platine (zu Platine B)	RENA
	001-02023	Platine (zu Platine C)	RENA
	001-02024	Platine (zu Platine D)	RENA
	001-02025	Platine (zu Platine E)	RENA
	001-02026	Platine (zu Platine F)	RENA
	001-02034	Platine (zu Platine 1)	RENA
	001-02035	Platine (zu Platine 2)	RENA
	001-02036	Platine (zu Platine 3)	RENA
	001-02037	Platine (zu Platine 4)	RENA
	001-02038	Platine (zu Platine 5)	RENA
	001-02050	Platine (zu Separatleitung)	RENA
0713.	001-00001	Flachklemmleiste E5	
	002-00001	Flachklemmleiste E10	

RFT-Nummern

16.06.2018

0721.	013-00001	Lötverteiler geschirmt 13 Einheiten 180 mm	
	014-00001	Lötverteiler geschirmt 17 Einheiten 228 mm	
	021-00001	Lötverteiler Form C 20x5	
	021-00002	Lötverteiler Form C 20x4	
	021-00003	Lötverteiler Form C 20x3	
	021-00004	Lötverteiler Form C 20x2	
	021-00005	Lötverteiler Form C 20x1	
	024-00001	Lötverteiler Form A 22x1	
	024-00002	Lötverteiler Form A 22x2	
	024-00003	Lötverteiler Form A 22x3	
	024-00004	Lötverteiler Form A 22x4	
	024-00005	Lötverteiler Form A 22x5	
0721.	024-00006	Lötverteiler Form A 22x6	
	024-02071	Draht-Führungsplatte Form F einseitig	
	024-02072	Draht-Führungsplatte Form G doppelseitig	
	024-02073	Draht-Führungsplatte Form H doppelseitig	
	025-00001	Lötverteiler Form B 24x1	
	025-00002	Lötverteiler Form B 24x2	
	025-00003	Lötverteiler Form B 24x3	
	025-00004	Lötverteiler Form B 24x4	
	025-00005	Lötverteiler Form B 24x5	
	025-00006	Lötverteiler Form B 24x6	
0731.	002-00001	Kleinlampenfassung f. Sockel BA 7s (rund)	VZAW38/VZAVariant
	003-00001	Kleinlampenfassung f. Sockel BA 7s (eckig)	VZ/V 12/24
	004-00002	Lampenfassung A (Fm-Stecklampen)	
	014-00001	Kleinlampenfassung f. Sockel T 5,5	
0749.	005-00001	Kurzschlussbügel	Variant
0753.	001-00002	Kurzschlußstecker St 2	EG806PA
	017-00001	Verbindungsstecker	VZ/V 12/24
0756.	126-00007	Gesch. Buchsenpaar Bu 1	Z12/V24 VG(i)
	181-00001	Stiftleiste 7-polig St 1	FF63/OB62
	182-00001	Federleiste 7-polig Hü 4	FF63/M/OB62
	292-00001	Übergangsstecker (sw)	VZ/V 12/24
	292-00002	Übergangsstecker (ge)	VZ/V 12/24
	292-00100	Zwischenstecker	VZ/V 12/24
	300-00001	Stecker für Fernsprehdose mit Anschlusschnur	ZBWLK
	300-00006	Stecker für Fernsprehdose vollständig 5-polig	
0756.	300-00010	Stecker für Fernsprehdose mit Schnur	Apart2201
0759.	004-00001	Buchsenleiste 2x2 60V/1A	
	005-00001	Buchsenleiste 2x3 60V/1A	
	006-00001	Buchsenleiste 2x4 60V/1A	

RFT-Nummern

16.06.2018

0863.	016-00001	Kx/Ko-Kontaktfedersatz (-)21/(-)1	9.+10.HS	HDw27
	016-00002	Kx/Ko-Kontaktfedersatz (-)21-21/(-)1	9.+10.HS	HDW27
	016-00003	K-Kontaktfedersatz (-)21-21		HDW27
	016-00004	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)1		HDW27
	016-00008	Kx/Ko-Kontaktfedersatz (-)1/(-)21	7.-10.HS	HDW27
	016-00009	Kx/Ko-Kontaktfedersatz (-)1/(-)21	8.-10.HS	HDW27
	016-00010	Kx-Kontaktfedersatz (-)21-1	9.+10.HS	HDW27
	016-00011	w/w11-Kontaktfedersatz 2-1-1(-)0		HDW27
	016-00012	w/w11-Kontaktfedersatz 2-1-1(-)2		HDW27
	016-00013	w/w11-Kontaktfedersatz 2-1-1(-)1-1-1		HDW27
	016-00014	w/w11-Kontaktfedersatz 0(-)0		HDW27
	016-00015	w-Kontaktfedersatz 11-2-1(-)0		HDW27
	016-00016	K-Kontaktfedersatz (-)22-11		HDW27
	016-00017	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1(-)0-21-1		HDW27
	016-00018	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1-1(-)0-21-1-1		HDW27
	016-00019	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1-0(-)0-21-1		HDW27
	016-00020	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1-1-0(-)0-21-1-1		HDW27
	016-00102	k-Kontaktfedersatz (-)2-2-1		HDW27
	021-10005	Kontaktfedersatz		GF60
	030-00009	Kontaktfedersatz		HDW27
	030-20002	d-Kontaktfedersatz 1(-) mit Platte		HDW27
	030-20003	k-Kontaktfedersatz (-)21-1 mit Platte		HDW27
	030-20004	k-Kontaktfedersatz (-)21-2 mit Platte		HDW27
	030-20006	k-Kontaktfedersatz (-)2-1-1 mit Platte		HDW27
	030-20011	d-Kontaktfedersatz 12(-) mit Platte		HDW27
	030-20012	d-Kontaktfedersatz 11(-) mit Platte		HDW27
	030-20013	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)0 mit Winkel		HDW27
	030-20015	w/w11-Kontaktfedersatz 12-2(-)0 mit Winkel		HDW27
	030-20016	w/w11-Kontaktfedersatz 11-1(-)1-11 mit Winkel		HDW27
	030-20017	k-Kontaktfedersatz (-)2-1 mit Platte		HDW27
	030-20018	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1(-)0 mit Winkel		HDW27
	030-20019	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1(-)1-11 mit Winkel		HDW27
	030-20020	w/w11-Kontaktfedersatz 11-1(-)1-1 mit Winkel		HDW27
	030-20021	w/w11-Kontaktfedersatz 2(-)0 mit Winkel		HDW27
	030-20022	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)1-1 mit Winkel		HDW27
	030-20023	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)1-11 mit Winkel		HDW27
	030-20024	w/w11-Kontaktfedersatz 2(-)2 mit Winkel		HDW27
	030-20025	w/w11-Kontaktfedersatz 1-1(-)1 mit Winkel		HDW27
	030-20026	k-Kontaktfedersatz (-)22-2 mit Platte		HDW27
	030-20027	d-Kontaktfedersatz 2(-) mit Platte		HDW27
	030-20028	k0-Kontaktfedersatz mit Bügel/Winkel		HDW27
	030-20029	k0-Kontaktfedersatz (-)1-1 mit Bügel/Winkel		HDW27
0863.	030-20031	Kontaktfedersatz		HDW27
	030-20035	k9/k0-Kontaktfedersatz (-)1(-)1 mit Bügel/Winkel		HDW27
	030-20036	k8/k0-Kontaktfedersatz (-)1/(-)1 mit Bügel/Winkel		HDW27
	030-20040	k-Kontaktfedersatz (-)2-11 mit Platte		HDW27
	030-20041	k0-Kontaktfedersatz (-)21 mit Bügel/Winkel		HDW27
	030-20055	w/w11-Kontaktfedersatz 11(-)1-1 mit Winkel		HDW27

RFT-Nummern

16.06.2018

0863.	030-20056	w/w11-Kontaktfedersatz 2-1(-)0 mit Winkel	HDW27
	030-20063	Kontaktfedersatz	HDW27
	030-20074	w/w11-Kontaktfedersatz 12-1(-)1 mit Winkel	HDW27

RFT-Nummern

16.06.2018

1016.	003-01056	Erdungsschiene vollst.	MSN70
1171.	105-01060	ZF-Verstärker B-ZF	FS-Gerät Stadion
	105-01064	Sinusgenerator SG	FS-Gerät Stadion
	105-01066	Vertikalgenerator VK	FS-Gerät Stadion
	105-01068	Tonverstärker T-NF	FS-Gerät Stadion
	105-01070	Tonverstärker T-ZF	FS-Gerät Stadion
	105-01072	Zeilenfangautomatik HA	FS-Gerät Stadion
	105-01074	Feinabstimmereinheit FA	FS-Gerät Stadion
	105-07001	Heiztransformator Tr1	FS-Gerät Stadion
1171.	105-07062	Verzögerungsstufe und Amplitudensieb V-AS	FS-Gerät Stadion
	105-07101	Transformator Tr2	FS-Gerät Stadion
	105-07201	Ausgangsübertrager NF	FS-Gerät Stadion
	105-07501	Zeilentransformator Tr3	FS-Gerät Stadion
	105-11031	Ablenkeinheit	FS-Gerät Stadion
1301.	1-1000	Sekretärstation	Apart111
	2-2000	Chefstation	Apart111

RFT-Nummern

16.06.2018

2001.	139-00003	Führungsplatte für Lötverteiler A22x6	Univerm
2002.	034-06186	Platte (Steuerkarte für Brückenkontaktsatz)	MSN70 KS65.2
	034-06187	Platte (Steuerkarte für Markierungskontaktsatz)	MSN70 KS65.2
	038-06091	Streifen (Steuerkarte für Brücke 20x6)	MSN70 KS65.2
	038-06314	Streifen (Steuerkarte für Brücke 20x6)	MSN70 KS65.2
	076-06041	Formteil Dämpfung	MSN70 KS65.2
	097-02005	Lagerschraube	MSN70 KS65.2
	097-02068	Schraube (zur Brückenbefestigung)	MSN70 KS65.2
	097-02084	Schraube (zur Brückenbefestigung)	MSN70 KS65.2
	103-02002	Formfeder Markiernadel	MSN70 KS65.2
	109-02018	Blattfeder	MSN70 KS65.2
2027.	018-00001	Relaiskasten für ind. Teilnehmer-Anschluss	Basa
2031.	011-00001	Tischfernsprecher OB 53	
	014-00001	Tischfernsprecher OB 53	
	014-02005	Bodenplatte mit Schaltung	OB53
	018-00001	Fernsprech-Tischapparat W 58	
	018-01005	Gabelumschaltr	RENA
	018-01022	Gehäuse	W58
	018-02001	Grundplatte	W58
	018-02003	Gummifuß	W63a
	018-02005	Kabelschelle für 3 Kabel	W63a
	018-02051	Schutzstreifen	W63a
	018-02052	Schilderrahmen schwarz	W63a
	018-02073	Staubkappe für NS	MSN70 Bedienungsstation
	020-00001	Fernsprech-Tischapparat W 61	
	020-01004	Wippe vollständig	W63a
	020-01010	Umschalter	W63a
	020-01013	Erdtaste	W63a
	020-01016	Gehäuse schwarz	W61/W63a
	020-01028	Gehäuse weiß	W61
	020-01029	Grundplatte	W61
	020-01201	Grundplatte schwarz m. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	020-01201	Grundplatte elfenbein m. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	020-02001	Winkelhebel	W63a
	020-02008	Glockenschale	W63a
	020-02011	Klemmbrücke	W61
	020-02015	Betätigungslasche	W63a
	020-02016	Stellknopf	W63a
	020-02018	Bügel	W63a
	020-02044	Federscheibe	W63a
	020-02120	Wippe	W63a
	020-02121	Drehfeder	W63a
	022-00003	Tischfernsprecher W 63 a	
	022-01003	Grundplatte vollständig FS 31-5	W63a
	022-01008	Übertrager vollständig für Metallgrundplatte	W63a

RFT-Nummern

16.06.2018

	022-01051	Klemmleiste vollständig	W63a
	022-01052	Klemmleiste vollständig	W63a
	022-02001	Grundplatte	W63a
	022-02003	GrundplatteFS 31-5	W63a
	022-02005	Feder	W63a
2031.	022-02050	Klemmbrücke	W63a/ IFW/W
	024-02023	Fuß	alphaferro/quick/Variant
	044-02006	Formteil (Schieber für Wecker)	alphaferro(bis 1985)
	044-02007	Feder	alphaferro(bis 1985)
	044-02020	Glockenschale	alphaferroquick
	044-02021	Glockenschale	alphaferro/quick
	045-00001	Fernsprechgerät Variant N	
	045-00003	Fernsprechgerät Variant N in rot	
	045-00103	Fernsprechgerät Variant N in grün	
	045-00200	Fernsprechgerät Variant NE	
	045-02001	Einlegeblatt	alpha ferro
	065-00001	Fernsprechapparat Variant (ohne ET)	
	090-00001	Variant OB/B	
	090-00011	Variant OB/N	
	111-01002	Unterschale vormontiert	Variant
	111-01051	Federsatz	alphamat
	111-01053	Gehäuse vollständig	alphamat
	111-01054	Gehäuse vollständig GU	alphaferro
	111-01059	Gehäuse vollständig	Variant
	111-01071	Nummernschalter vollständig	Variant
	111-02023	Formteil (Lautstärkereger)	Variant
	111-02024	Platte (Gummi) (Befestigungsglasche)	Variant
	111-02025	Glockenschale (Stahl)	Variant
	111-02026	Glockenschale (Stahl)	Variant
	111-02053	Ring HD-PE für Nummernschalter	Variant
	111-02054	Ring Metall für Nummernschalter	Variant
	111-02056	Halter	Variant
	111-02069	Platte (Griffmulde)	Variant
	111-02070	Topf (Schraubenführung)	Variant
	111-02072	Schaltstück (HA-Auflage)	alphaferro/quick/Variant
	111-02074	Feder (für Oberschale)	Variant
	111-02075	Abdeckplatte (unter Leiterplatte)	Variant
	111-02150	Bezeichnungstreifen	alphaferro/quick/Variant
	111-02151	Schutzstreifen	alphaferro/quick/Variant
	121-01024	Leiterplatte (DP-ausbaufähig)	Variant
	121-01040	Erdtaste	Variant
	121-01050	Oberschale vollständig	Variant
	121-01060	Oberschale vollständig	Variant
	121-01070	Verbindungsleitung rot, 19 cm	Variant
	121-01071	Verbindungsleitung gelb, 19 cm	Variant
	121-01124	Leiterplatte vollständig	alphaferro
	121-02005	Leiterplatte vollständig	Variant/N/alphaferro
	121-02006	Erdtaste eckig	Variant/N

RFT-Nummern

16.06.2018

	121-02008	Knopf für Erdtaste	Variant
	121-02016	Abdeckplatte (Erdtase)	Variant
	121-20100	Fernsprechgerät Variant	
	121-02037	Einlegeblatt Variant	
	191-20100	Fernsprechgerät Variant mit Zweiwegeeinrichtung	
	400-01040	Erdtaste rund	alphaferro(bis 1985)
	400-02042	Führungsfeder	alphaferro(ab 1986)/quick
	400-02023	Platte (Front)	alphaferroquick(ab 1986)
	400-02033	Platte Griffschale	alphaferro/quick
	400-02043	SchiebeformteilWecker	alphaferro(ab 1986)/quick
	400-06101	Unterschale vormontiert grau	alphaferro/quick(bis 1985)
	400-06106	Unterschale vormontiert orange	alphaferro/quick(bis 1985)
2031.	400-06107	Unterschale vormontiert signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
	400-06112	Unterschale vormontiert farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
	400-06201	Oberschale vollständig grau	alphaferro(bis 1985)
	400-06206	Oberschale vollständig orange	alphaferro(bis 1985)
	400-06207	Oberschale vollständig signalrot	alphaferro(bis 1985)
	400-06212	Oberschale vollständig farngrün	alphaferro(bis 1985)
	400-06401	Unterschale vormontiert grau	alphaferro/quick(ab 1986)
	400-06406	Unterschale vormontiert orange	alphaferro/quick(ab 1986)
	400-06407	Unterschale vormontiert signalrot	alphaferro/quick(ab 1986)
	400-06412	Unterschale vormontiert farngrün	alphaferro/quick(ab 1986)
	400-06501	Oberschale vollständig grau	alphaferro(ab 1986)
	400-06506	Oberschale vollständig orange	alphaferro(ab 1986)
	400-06507	Oberschale vollständig signalrot	alphaferro(ab 1986)
	400-06512	Oberschale vollständig farngrün	alphaferro(ab 1986)
	400-10001	Fernsprechapparat alpha ferro (bis 1985 mit Teilen ab 1986)	
	411-02005	Leiterplatte vollständig	alphauni/audiovario
	411-02006	Einlegeblatt	alpha uni(bis 1985)
	411-02007	Einlegeblatt 551/552	alphauni/audiovario (ab 1986)
	413-01009	Leiterplatte bestückt	alphamat
	413-01102	Erdtaste	alphamat
	413-02007	Einlegeblatt 552/553	alphamat/audiovario
	415-00001	FA Modell „Antique“	
	520-14001	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro grau (ab 1986)	
	520-14006	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro (orange (ab 1986)	
	520-14007	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro signalrot (ab 1986)	
	520-14012	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro farngrün (ab 1986)	
	521-11307	Fernsprechapparat alpha uni signalrot (ab 1986)	
	550-11006	Fernsprechapparat alpha ferro (ab 1986 mit Teilen bis 1985)	
	550-14001	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro grau (bis 1985)	
	550-14002	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro (08/1987)	
	550-14006	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro orange (bis 1985)	
	550-14007	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro signalrot (bis 1985)	
	550-14012	Tisch-Fernsprechapparat alpha ferro farngrün (bis 1985)	
	551-10201	Fernsprechapparat alpha uni grau (bis 1985)	
	551-21000	Fernsprechapparat alpha uni (bis 1985)	
	552-10000	Fernsprechapparat alpha audio vario	

RFT-Nummern

16.06.2018

553-20000	Fernsprechapparat alpha mat	
571-01040	Erdtaste eckig	alphaferro(ab 1986)
580-01008	Leiterplatte vollständig	alphaferroquick
580-01040	Erdtaste rund	alphaferroquick(bis 1985)
580-02005	Leiterplatte vollständig	alphaferroquick
580-02006	Einlegeblatt	alphaferroquickTastenstreifen
580-02007	Einlegeblatt	alphaferroquickMinirex
580-11000	Minirex TWB 5-adrig	alphaferroquick
580-13000	Tastenstreifen(CSSR) TWB 4-adrig	alphaferroquick
580-14201	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick grau (bis 1985 Minirex)	
580-14206	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick orange (bis 1985 Minirex)	
580-14207	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick signalrot (bis 1985 Minirex)	
580-14212	Tischfernsprechapparat alpha ferro quick farngrün (bis 1985 Minirex)	
585-01003	Grundplatte vollständig	WFApart2001
585-01004	Grundplatte vollständig	TFApart2001
585-01009	Tastatur	WFApart2001
2031. 585-01012	Elektronik-Leiterplatte TWB vollständig	TFApart2001
585-01013	Mikro-Tastatur vollständig	TFApart2001
585-01020	Mithörleiterplatte	Apart2201
585-01026	Tastatur	TFApart2001
585-01028	Tastatur	Apart2201
585-01038	Leiterplatte bestückt mit Tonruf	TFApart2001
585-01042	Buchsenleiste vollständig	Apart2201
585-01043	Konsole vollständig	Apart2201
585-01044	Klemmleiste vollständig	Apart2201
585-01048	Schalterleiterplatte	Apart2201
585-01050	Mithörleiterplatte vollständig	Apart2201
585-01051	Leiterplatte bestückt	WFApart2001/Apart2201
585-01101	Oberschale vormontiert grau	TFApart2001/ Apart2201
585-01106	Oberschale vormontiert orange	TFApart2001/ Apart2201
585-01107	Oberschale vormontiert signalrot	TFApart2001/ Apart2201
585-01112	Oberschale vormontiert farngrün	TFApart2001/ Apart2201
585-01201	Oberschale vormontiert grau	WFApart2001
585-01206	Oberschale vormontiert orange	WFApart2001
585-01207	Oberschale vormontiert signalrot	WFApart2001
585-01212	Oberschale vormontiert farngrün	WFApart2001
585-02002	Blende	TFApart2001
585-02003	Blende	WFApart2001
585-02004	Federklemme	WFApart2001/Apart2201
585-02003	Fuß	TFApart2001
585-02007	Schaltwippe	TFApart2001
585-02008	Lagerbügel	TFApart2001
585-02010	Konsole	Apart2201
585.02013	Abdeckkappe	TFApart2001
585-02015	Feder(Bügel)	WFApart2001
585-02038	Schild	TFApart2001
585-02051	Federscheibe	Apart2201
585-02054	Knopf	WFApart2001

RFT-Nummern

16.06.2018

	585-02077	Knopf (Schraube)	TFApart2001
	585-02088	Winkel	Apart2201
	585-02098	Isolierplatte	TFApart2001
	585-02091	Feder	Apart2201
	585-02301	Verschlußstück grau (Schraube)	WFApart2001
	585-02306	Verschlußstück orange (Schraube)	WFApart2001
	585-02307	Verschlußstück signalrot (Schraube)	WFApart2001
	585-02312	Verschlußstück farngrün (Schraube)	WFApart2001
	585-14301	Tischfernsehapparat Apart 2001 grau	
	585-14306	Tischfernsehapparat Apart 2001 orange	
	585-14307	Tischfernsehapparat Apart 2001 signalrot	
	585-14312	Tischfernsehapparat Apart 2001 farngrün	
	585-30001	Wandfernsehapparat Apart 2001 grau	
	585-30006	Wandfernsehapparat Apart 2001 orange	
	585-30007	Wandfernsehapparat Apart 2001 signalrot	
	585-30012	Wandfernsehapparat Apart 2001 farngrün	
	585-60001	Wandfernsehapparat mit Konsole Apart 2201 grau	
2031.	585-60006	Wandfernsehapparat mit Konsole Apart 2201 orange	
	585-60007	Wandfernsehapparat mit Konsole Apart 2201 signalrot	
	585-60012	Wandfernsehapparat mit Konsole Apart 2201 farngrün	
	590-01040	Erdtaste eckig	alphaferroquick(ab 1986)
	590-02001	Auflage für Wecker	alphaferroquick
	590-20201	Tischfernsehapparat alpha ferro quick grau (ab 1986)	
	590-20206	Tischfernsehapparat alpha ferro quick orange (ab 1986)	
	590-20207	Tischfernsehapparat alpha ferro quick signalrot (ab 1986)	
	590-20212	Tischfernsehapparat alpha ferro quick farngrün (ab 1986)	
	590-25201	Tischfernsehapparat alpha ferro quick grau (ab 1986 Tastenstreifen)	
	590-400	Tischfernsehapparat alpha quick farngrün (ab 1986)	
	801-02010	Telefon Nordline Duo LX	
2033.	001-02001	Gehäuse	FF53a
	001-02002	Gehäuse	FF53a
	013-00001	Feldfernseher FF 63	
	013-00002	Feldfernseher FF 63 M	
	013-01205	Wecker Wk 1	FF63/M
	013-01300	Batterieeinsatz Ba 1	FF63M
	013-02008	Selengleichrichter Gr 1	FF63
	013-02062	Knopf für kleine Drucktaste	FF63/M
	013-02075	Kontaktblech Ak 3, Ak 4 (Batterie)	FF63/M
	013-02080	Elektronischer Verstärker EV 2	FF63S
	015-00005	Tragbares Fernsehgerät	

RFT-Nummern

16.06.2018

2034.	002-00001	Lautfernsprechapparat LF 66	
	002-00002	Lautfernsprechapparat LF-EVA 66 C	EVA66
	002-00003	Lautfernsprechapparat LF-EVA 66 S	EVA66
	002-00004	Lautfernsprechapparat LF-V 63	VZA63
	002-00005	Lautfernsprechapparat LF-V 75	VZAVariant
	002-02301	Bauelementeplatte 1	LF66
	002-02303	Bauelementeplatte 3	LF66/LFV75
	002-02305	Bauelementeplatte 5	LF66
	002-02306	Bauelementeplatte 6	LF66/LFV75
	002-02310	Bauelementeplatte 10	LFV63
	002-02311	Bauelementeplatte 11	LFV63
	002-02312	Bauelementeplatte 12	LFV63
	003-00001	Lautfernsprechapparat LF 700	
	003-01004	Bauelementeplatte 1	LF700
	003-01005	Bauelementeplatte 2	LF700
	003-01006	Bauelementeplatte 3	LF700
	003-01007	Bauelementeplatte 4	LF700
	003-01010	Gabelumschalter	LF700
	003-01031	Tastenschalter vollständig	LF700
	003-02038	Kulisse (GU)	LF700
	003-02055	Wanne	LF700
	003-02064	U-Winkel (GU)	LF700
	031-00001	Schiffswandfernsprecher SFW/W (W38)	
	053-00002	Fernsprecher IF/W1	
	055-00001	Industrietischfernsprecher IFT/W	
	131-00001	Schiffswandfernsprecher SFW/W (63a)	
	131-00002	Industriewandfernsprecher IFW/W	
2035.	013-01072	Umschalter GK	Univerm
	013-02120	Feder(ring)	alphaferroquick(bis 1985)
2037.	002-12001	Gleichstromsummer 4 V	
	002-12002	Gleichstromsummer 24 V	
	002-12003	Gleichstromsummer 60 V	
	002-20002	Gleichstromscharre 24 V	VZA Variant
	002-20003	Gleichstromscharre 60 V	VZA63
	017-00001	Vorzimmeranlage 63	
	017-02005	Gehäuse	VZA63
	020-00001	Tischapparat Sekretär / Chef 1/1	VZA Variant
	020-00011	Vorzimmeranlage Variant 1/1 24 V	
	020-01110	Leiterplatte vollst. Beikasten 1/1 24 V	VZA Variant
	020-01111	Leiterplatte vollst. Beikasten 1/1 60 V	VZA Variant
	020-01114	Leiterplatte vollst. Beikasten 1/1 24 V	VZA Variant
	020-01135	Relaisbeikasten 1/1 24 V	VZA Variant
	020-01136	Relaisbeikasten 1/1 60 V	VZA Variant
	020-01535	Relaisbeikasten 1/1 24 V	VZAVariant
2037.	020-02001	Leiterplatte vollständig (Apparat)	VZA Variant
	020-02004	Leiterplatte mit Tasten und Lampen	VZA Variant

RFT-Nummern

16.06.2018

2037.	020-02025 021	Leiterplatte vollst. Beikasten 1/1 Vorzimmeranlage Variant 1 / 2	VZA Variant
2039.	015-00001	Zielwahleinrichtung ZWE 32	
2041.	012-00001 015-00001 015-00002 017-00001 017-00002 017-00003 017-00004 018-00010 018-00011	Sprechkapsel OB wasserdicht Sprechkapsel ZB 58 Sprechkapsel OB 60 Sprechkapsel S 63/ZB I (Variant) Sprechkapsel S 63/ZB II (Variant) Sprechkapsel S 63/ZB III (Variant) Sprechkapsel Sprechkapsel S701/40 Gruppe A Sprechkapsel S701/40 Gruppe B	OB53/W38/W58 EVA66W63a/Variant EVA66W63a/Variant EVA66W63a/Variant alphaferro(bis 1985)
2041.	018-00012 018-00061 018-00062 018-00081 018-00082 018-00100 018-00101 018-00110 018-00111	Sprechkapsel S701/40 Gruppe C Sprechkapsel S701/1N Gruppe B Sprechkapsel S701/1N Gruppe C Sprechkapsel S701/1 Gruppe B Sprechkapsel S701/1 Gruppe C Sprechkapsel S701/1R Gruppe A Sprechkapsel S701/1R Gruppe B Sprechkapsel S701/1RN Gruppe A Sprechkapsel S701/1RN Gruppe B	Apart2001/alphaferroquick alphaferro(ab 1986) alphamat
2042.	021-00002 021-00003 021-00004 022-00001 022-00002 027-00002 027-00012	Hörkapsel H 63/Z 200 ZB-Apparate Hörkapsel H 63/Z 600 OB-Apparate Sprechkapsel Hörkapsel RH 65/Z 200 Hörkapsel RH 65/Z 200 Hörkapsel Hörkapsel	EVA66/W63a/Variant RENA67 LF700 EVA66 EVA66 alphaferro alphaferroquick
2044.	015-00004	Zweiter Hörer ZWH 63	WL
2045.	011-00014 011-00030 011-01001 011-10001 036-02005 036-02006 037-00002 037-00003 037-00004 037-01111 040-02001 040-02020 040-02022 040-02024	Handapparat mit Sprechaste (ZB12/24V) Handapparat mit Taste und Stecker Handapparat mit Sprechaste Handapparat Hörmuschel schwarz Einsprache schwarz Handapparat mit Sprechaste vollständig Handapparat mit Sprechaste vollständig Handapparat mit Sprechaste vollständig Träger volsständig Mi Ta Handapparatekörper schwarz Kontaktfeder (SK mitte) Kontaktfeder (SK außen) Kontaktfeder (HK mitte)	Z12/V24//VZ/V 12/24 ATZ65 FwPG65 FF53a MSN70 PGt W63a W63a FF63 FF63M FF63M/OB62 FF63 W63a W63a W63a W63a

RFT-Nummern

16.06.2018

	040-02026	Kontaktfeder (HK außen)	W63a
	040-10031	Handapparat vollständig, schwarz, 4-adrig	W63a
	041-01011	Plastwendelschnur	RENA67
	041-10021	Handapparat vollständig, schwarz, 3-adrig	W63a
	043-01001	Verbindungsleitung gelb, 23 cm	Variant
	043-01818	Handapparateschnur	alphaferro/quick(bis 1985)/mat
	043-02001	Handapparatekörper	Variant
	043-02011	Verschlußstück	Variant
	043-02021	Einsprachen	Variant
	043-02031	Hörmuschel	Variant
	043-02051	Ring HA	alphaferro(bis 1985)/Variant
	043-02052	Scheibe HA	alphaferro(bis 1985)/Variant
	043-02054	Feder	Variant
	043-02055	Mittelfeder HA	alphaferro(bis 1985)/Variant
	043-02056	Feder	Variant
	043-02057	Einsatz HA	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02058	Feder HA	alphaferro(bis 1985)
	043-02064	Feder HA	alphaferro(bis 1985)
	043-02066	Ring HA	alphaferroquick(bis 1985)
	043-02201	Handapparatekörper grau	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02206	Handapparatekörper orange	alphaferro/quick(bis 1985)
2045.	043-02207	Handapparatekörper signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02212	Handapparatekörper farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02301	Verschlußstück grau	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02306	Verschlußstück orange	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02307	Verschlußstück signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02312	Verschlußstück farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02401	Einsprache grau	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02406	Einsprache orange	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02407	Einsprache signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02412	Einsprache farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02501	Hörmuschel grau	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02506	Hörmuschel orange	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02507	Hörmuschel signalrot	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-02512	Hörmuschel farngrün	alphaferro/quick(bis 1985)
	043-11111	Handapparat zinngrau	Variant
	044-00030	Handapparat mittelgrau 4-adrig	MSN70 Bedienungsstation
	047-00023	Handapparat	LF700
	052-03080	Kappe (Schraube)	alphaferroquick(ab 1986)
	057-16201	Handapparat grau	alphaferroquick(bis 1985)
	057-16206	Handapparat orange	alphaferroquick(bis 1985)
	057-16207	Handapparat signalrot	alphaferroquick(bis 1985)
	057-16212	Handapparat farngrün	alphaferroquick(bis 1985)
	057-23201	Handapparat grau	alphaferro(bis 1985)
	057-23206	Handapparat orange	alphaferro(bis 1985)
	057-23207	Handapparat signalrot	alphaferro(bis 1985)
	057-23212	Handapparat farngrün	alphaferro(bis 1985)
	057-40000	Handapparat	alphamat

RFT-Nummern

16.06.2018

	058-01058	Handapparateschnur	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-01065	Scheibe vollständig HA	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-01068	Wendelschnur	TFApart 2001
	058-01069	Wendelschnur	WFApart2001
	058-01099	Wendelschnur	Apart2201
	058-01082	Leiterplatte bestückt	TFApart2001
	058-01090	Leiterplatte bestückt HA	Apart2201
	058-02001	Handapparat Unterschale grau	TFApart2001
	058-02006	Handapparat Unterschale orange	TFApart2001
	058-02007	Handapparat Unterschale signalrot	TFApart2001
	058-02012	Handapparat Unterschale frangrün	TFApart2001
	058-02066	Ring HA	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02070	Druckstück HA	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02101	Handapparat Oberschale grau	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02106	Handapparat Oberschale orange	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02107	Handapparat Oberschale signalrot	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02112	Handapparat Oberschale farngrün	TFApart2001/alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02201	Handapparat Unterschale grau	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02206	Handapparat Unterschale orange	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02207	Handapparat Unterschale signalrot	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-02212	Handapparat Unterschale farngrün	alphaferro/quick(ab 1986)
	058-11201	Handapparat grau	alphaferroquick(ab 1986)
	058-11206	Handapparat orange	alphaferroquick(ab 1986)
2045.	058-11207	Handapparat signalrot	alphaferroquick(ab 1986)
	058-11212	Handapparat farngrün	alphaferroquick(ab 1986)
	058-12001	Handapparat grau	Apart2201
	058-12006	Handapparat orange	Apart2201
	058-12007	Handapparat signalrot	Apart2201
	058-12012	Handapparat farngrün	Apart2201
	058-13001	Handapparat zweischalig grau	TFApart2001
	058-13006	Handapparat zweischalig orange	TFApart2001
	058-13007	Handapparat zweischalig signalrot	TFApart2001
	058-13012	Handapparat zweischalig farngrün	TFApart2001
	058-19001	Handapparat zweischalig grau	WFApart2001
	058-19006	Handapparat zweischalig orange	WFApart2001
	058-19007	Handapparat zweischalig signalrot	WFApart2001
	058-19012	Handapparat zweischalig farngrün	WFApart2001
	058-23201	Handapparat zweischalig grau	alphaferro(ab 1986)
	058-23206	Handapparat zweischalig orange	alphaferro(ab 1986)
	058-23207	Handapparat zweischalig signalrot	alphaferro(ab 1986)
	058-23212	Handapparat zweischalig farngrün	alphaferro(ab 1986)
2046.	029-00002	Sprechgeschirr SG 69-2	OB62
2047.	012-00001	Sprechkapsel ZB, wasserdicht	
2051.	013-00001	Kurbelinduktor In 1	FF63/M/OB62

RFT-Nummern

16.06.2018

2053.	011-10001	Basa-Bezirksfernsprecher	
2056.	011-02001	Wechselstromzweitwecker	W38
2061.	027-00201	Tastenstreifen	MSN70
2062.	022-02008	Fingeranschlag	W63a
	022-02010	Scheibe	W63a
	026-01001	Schraube vollständig schwarz	W63a
	026-02001	Fingerlockscheibe	W63a
	026-02006	Zifferscheibe	W63a
	026-20001	Drehnummernschalter	MSN70 PGt
	026-40101	Teilnehmer-Nummernschalter nsi, nsr/a	EVA 66
	034-10001	Nummernschalter 65	Variant
	034-10013	Teilnehmer-Nummernschalter schwarz	W63a
	034-10015	Teilnehmer-Nummernschalter	MSN70 Bedienungsstation
	034-02048	Fingerlockscheibe	Variant
	034-02058	Deckel für Fingerlockscheibe	Variant
	034-02059	Staubschutzkappe	Variant
	034-02065	Scheibe für Fingerlockscheibe	Variant
	039-00001	Nummernschalter 74	IFW/W
	039-01001	Nummernschalter 65/74	IF/W1/Variant N
	039-01032	TWB-Anschlußschnur 5-adrig	alphaferroquickMinirex
	039-01034	TWB-Anschlußschnur 4-adrig	alpha ferroquickTastenstreifen
	039-01039	NS-Anschlußschnur	alphaferro
	039-02034	Staubschutzkappe	alphaferro(bis 1985)
	039-02058	Deckel glasklar NS	alphaferro
2062.	039-02129	Fingerlockscheibe	alphaferro
	039-02201	Deckel grau NS	alphaferro
	039-02206	Deckel orange NS	alphaferro
	039-02207	Deckel signalrot NS	alphaferro
	039-02212	Deckel farngrün NS	alphaferro
	039-10037	Teilnehmernummernschalter	LF700
	039-30003	Nummernschalter	alphaferro(bis 1985)
	039-30013	Nummernschalter	alphaferro (ab 1986)
	039-40005	Nummernschalter	alphamat
	041-01202	Leiterplatte vollständig a=40, b=90	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01253	Leiterplatte vollständig a=37,5, b=92,5	alphaferroquick(ab 1986)
	041-01254	Leiterplatte vollständig a=22,5, b=77,5	alphaferroquickTastenstreifen
	041-01255	Leiterplatte vollständig a=25, b=75	alphaferroquickTastenstreifen
	041-01270	Elektronik-Leiterplatte TWB	Apart2201
	041-01301	Tastatur grau	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01306	Tastatur orange	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01307	Tastatur signalrot	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01312	Tastatur farngrün	alphaferroquick(bis 1985)
	041-01508	Tastatur	alphaferroquick(ab 1986)
	041-02036	Klemmteil Tastatur	alphaferroquick(bis 1985)
	041-02039	Abstandselement für Transistor	alphaferroquickMinirex
	041-02040	Leiterplatte TWB	alphaferroquickMinirex

RFT-Nummern

16.06.2018

	041-02044	Blende	alphaferroquick(ab 1986)
	041-02046	Blende	alphaferro(ab 1986)
	041-02101	Tastaturgehäuse grau	alphaferroquick(bis 1985)
	041-02106	Tastaturgehäuse orange	alphaferroquick(bis 1985)
	041-02107	Tastaturgehäuse signalrot	alphaferroquick(bis 1985)
	041-02112	Tastaturgehäuse farngrün	alphaferroquick(bis 1985)
2062.	041-02242	Leiterplatte TWB	alphaferroquickTastenstreifen
	041-11000	Nummerntastaturwähler	alphaferroquickMinirex
	041-13000	Nummerntastaturwähler	alphaferroquickTastenstreifen
	042-30003	Nummernschalter	alphaferro(ab 1986)
2063.	033-00001	Buchsenleiste, vollständig	Univerm
	037-00001	Anschaltklinke für Klinkenstöpsel 4-polig	
	037-00202	Anschaltklinke Ak	Univerm
2065.	001-00001	Nebenstellenanlage R-1-1-1-50	
	101-00003	Lötösenverteiler	EVA67
	106-10005	Lötösenverteiler RV 120-teilig	ATZ65 WGIGaUs
2066.	001-00001	Lötkeklemmleiste 10-tlg	MSN70 PGt/EVA67/RENA67/ RENA
	004-00001	Steatitklemme	EVA67
	005-00002	Lötösenplattevollständig	RENA
2067.	011-00001	Telefonverteilerdose 1-teilig mit 12 Klemmen	
	011-00002	Telefonverteilerdose 2-teilig mit 24 Klemmen	
	011-00004	Telefonverteilerdose 4-teilig mit 48 Klemmen	
	011-00006	Telefonverteilerdose 1/2-teilig mit 6 Klemmen	
	012-00001	Anschlussdose 4-polig	
	012-00002	Anschlussdose 6-polig	
	018-00001	Klemmdose schwarz o. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	018-00002	Klemmdose elfenbein o. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	018-00003	Klemmdose lindgrün o. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	018-00004	Klemmdose hellgrau o. Schnur m. Deckel 4-adrig	
2067.	018-00011	Klemmdose schwarz m. Schnur m. Deckel 4-adrig	
	018-01003	Anschlussdose Überputz	
	018-01004	Deckel schwarz	
	018-01005	Deckel elfenbein	
	018-01006	Deckel lindgrün	
	018-01007	Deckel hellgrau	
	018-01008	Grundplatte o. Schnur o. Deckel 4-adrig	
	021-01001	Sockel vollständig	Variant
	021-01066	Abdeckklappe vollständig	Variant
	021-01095	Anschlussschnur vieradrig	
	021-10418	Fernsprechanschlussdose vollständig	
	021-10611	Fernsprechanschlussdose vollständig	Variant
	021-40618	Anschlussdose	alphamat
	022-00001	Anschlusskasten	EVA 66/EVA67/RENA67

RFT-Nummern

16.06.2018

	022-00002	Anschlusskasten	EVA 66/EVA67
	022-00003	Anschlusskasten	EVA 66/EVA67
	022-01001	Relaiskasten	EVA 66
	022-01002	Relaiskasten	EVA 66
	022-01003	Relaiskasten	EVA 66
	022-01004	Relaiskasten	EVA 66
	023-01003	Kappe vollst. für Anschlußkasten	MSN70
	025-00007	Fernsprechsteckdose Aufbau 5-polig	
	025-00008	Fernsprechdose Einbau 5-polig	
	025-00009	Fernsprechsteckdose (Aufbau)	ZBWLK
2067.	025-01006	Abdeckklappe vollst. Fernsprechdose Einbau	
	025-01017	Abdeckklappe vollst. Fernsprechdose Aufbau	
2071.	001-10001	Vorwähler	
	002-10001	Schaltwerk 60 Ohm	DW27
	103-01502	Schaltarmsatz 17-teilig	DW27
	103-12001	Drehwähler 27 2x17/2	GWN Platzschaltungsrahmen
	103-41001	Drehwähler 17-teilig	Autom. Tln. (Kl. Ausführung)
	107-00001	Grundplatte	HDW27
	107-01006	s-Schaltarm doppelt	HDW27
	107-01009	Winkel mit Schnurhalteplatte	HDW27
	107-02004	Achsenschele f. Ankerachse	HDW27
	107-02005	Ankerachse	HDW27
	107-02008	Schnurschele f. HDW-Schnüre	HDW27
2071.	111-xxxxx	Koordinatenschalter KS 65.1	
	111-01003	Markierstange	MSN70 KS65.2
	111-01005	Markierstange	MSN70 KS65.2
	111-01038	Kappe vollst.	MSN70 KS65.2
	112-xxxxx	Koordinatenschalter KS 65.2	
	112-01052	Markierkontaktsatz	MSN70 KS65.2
	112-01092	Brückenkontaktsatz	MSN70 KS65.2
	112-01131	Anker	MSN70 KS65.2
	112-11201	Brücke 20x6	MSN70 KS65.2
	112-12008	(Brücken)Magnetspule	MSN70 KS65.2
	112-13004	(Stangen)Magnetspule	MSN70 KS65.2
	112-14303	Koordinatenschalter KS 65.2 10x20x6	MSN70
2072.	001-01001	Schleifkontaktfeder vollständig	DW34
	001-21251	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
	001-21351	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
	001-21503	Kontaktsatz 17-teilig mit Bügel	DW27
	001-21551	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
	001-21555	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
2072.	001-21558	Kontaktsatz 2x17-teilig mit Bügel	DW27
	001-31502	Kontaktsatz 12-teilig mit Fuß	DW27
2075.	004-00001	Relaisunterbrecher 50 (60V)	

RFT-Nummern

16.06.2018

2076.	023-00001	Beikasten	MSN70
2078.	001-00013	Kontaktfedersatz 1	RSM60VA60 V
	001-00014	Kontaktfedersatz 21	RSM60VA60 V
2079.	052-10006	Verbindungsschnur 60adrig mit Stecker-/Buchsenl.	ATZ65 FwPG65
	061-10001	Verbindungsschnur 40adrig mit 2 Steckerleisten	ATZ65 FwPG65
	063-01007	Verbindungsleitung	ATZ65 FwPG65
	142-00001	Handapparateschnur vollst.	MSN70 PGt
2083.	002-10003	Sicherungsschiene	
	015-00003	Sicherungsleiste m. Blitzschutz 25-tlg.	
2087.	013-00001	Funkentstörereinheit	MSN70/Univerm
2091.	011-01003	Relaisspule für Gesprächszähler	
	013-00001	Gebührenanzeiger GebAnz 60/001	
2092.	002-10018	Leitungsverlängerung VI	MSN70 SpUs
	019-10007	Trafo T1, T2	Univerm
	019-10009	Trafo Tr2	ATZ65 MTS
	020-10015	Drossel Dr 1	MSN70 BEUs
	020-10031	Tr 2	ATZ65 FwPG65
	020-10042	Übertrager ZÜ1, ZÜ2	ATZ65 WGIGaUs
	027-10029	Verlängerungsleitung 9 2VL, 4VL	ATZ65 WGIGaUs
2092.	027-10040	Verlängerungsleitung 10/1 1VL, 3VL	ATZ65 WGIGaUs
	030-00001	Tiefpass f_G 2100 Hz	ATZ65 WGIGaUs
	030-10002	Tiefpass f_G 2100 Hz Tp2	ATZ65 WGIGaUs
	030-00003	Tiefpass f_G 2400 Hz	ATZ65 WGIGaUs
	030-10004	Tiefpass f_G 2400 Hz Tp4	ATZ65 WGIGaUs
	030-00005	Tiefpass f_G 2700 Hz	ATZ65 WGIGaUs
	030-10006	Tiefpass f_G 2700 Hz Tp6	ATZ65 WGIGaUs
	030-00007	Tiefpass f_G 3400 Hz	ATZ65 WGIGaUs
	030-10008	Tiefpass f_G 3400 Hz Tp8	ATZ65 WGIGaUs
	035-10001	Bandpass BP 800 Hz	ATZ65 FwPG65
2094.	022-10015	Tr 1	ATZ65 FwPG65
	031-10020	Tr 2	MSN70 PIS
	031-10117	Drossel Dr 4	GWN AUUs doppeltgerichtet
	031-10118	Tr	GWN AUUs doppeltgerichtet
	031-10147	Übertrager Tr 1 – 4	MSN70 S7
	031-10148	Übertrager Tr 1	MSN70 G1
	031-10149	Übertrager Tr 1	MSN70 G2
	031-10150	Übertrager Tr 2	MSN70 G2
2094.	031-10177	Trafo Tr1	ATZ65 MTS
	051-10080	Übertrager Tr 2	MSN70 G1
	051-20002	Übertrager Tr 1	Rel-Kasten Basa
	051-51002	Spule für Übertrager	Rel-Kasten Basa

RFT-Nummern

16.06.2018

2094.	051-61002 072-10021	Spule für Übertrager Übertrager	Rel-Kasten Univerm
2096.	004-10001 011-20006 041-20006 055-20002 056-20002 056-20005	Drossel Dr2 Übertrager Übertrager Übertrager Übertrager Tr	TE1/5 W61 W61 IFW/W W63a EVA66/67/DIVA68/RENA67/ RENA
2096.	058-10001 058-10002 093-10001 093-10004	Übertrager Übertrager Trafo T2 Übertrager	alphaferro/quick/Variant VZAVariant/Variant/LF700 Univerm LF700
2097.	005-01193 005-10055 005-10197 006-10091 006-10092 006-10110 006-10118 006-10281 006-10282 007-01101 007-01147 007-01148 007-01149 007-01166 007-01225 007-01226 007-01227 007-01228 2097. 007-01229 007-01230 007-01231 007-01252 007-01285 007-01295 007-01297 010-10013 010-10024 012-10001 012-10005	Bauelementeplatte für Speiseumsetzer SpUs Bauelementeplatte 6B,7B Bauelementeplatte 10B Leiterplatte MTS Leiterplatte MTS Bauelementeplatte 3B Bauelementeplatte 11B Bauelementeplatte 1B Bauelementeplatte 2B Bauelementeplatte 2B Bauelementeplatte 4B Bauelementeplatte 8B Bauelementeplatte 9B Bauelementeplatte 5B Bauelementeplatte 1B Bauelementeplatte 4B Bauelementeplatte 6B Bauelementeplatte 7B Bauelementeplatte 8B Bauelementeplatte 9B Bauelementeplatte 10B Bauelementeplatte 3B Bauelementeplatte 12B Bauelementeplatte 5B Bauelementeplatte 14B Bauelementeplatte 13B Bauelementeplatte 15B Leiterplatte 5L Leiterplatte 6L	MSN70 ATZ65 WGIGaUs ATZ65 WGIGaUs ATZ65 ATZ65 ATZ65 WGIGaUs ATZ65 FwPG65 ATZ65 WGIGaUs ATZ65 WGIGaUs ATZ65 FwPG65 ATZ65 WGIGaUs ATZ65 WGIGaUs ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 WGIGaUs ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 FwPG65 ATZ65 URg ATZ65 URg

RFT-Nummern

16.06.2018

2098.	001-20001	Magnetspule Bv 7	DW27
	001-20003	Magnetspule Bv 8	DW27
	004-01001	Stoßklinke vollständig	DW34
	004-01002	Stoßklinkenhalter	DW34
	004-02004	Stoßklinke	DW34
	004-02005	Stoßklinkenfeder	DW34
	023-00001	Einspulenwechselstromweckersystem	W63a
	023-00002	Einspulenwechselstromweckersystem	W63a
2098.	023-01001	Wecker	W63a/IFW/W
		Wechselstromscharre	EVA67
	026-00001	Wechselstromscharre	EVA66/EVA67/RENA67/ RENA
	029-00001	Wechselstromwecker	Variant
	029-00002	Wechselstromwecker	alphaferro(bis 1986)
	029-00005	Wechselstromweckersystem	alphaferro/quick
2098.	029-01006	Verbindungsleitung gelb, 6 cm	Variant
2100.	029-00001	Hinweistafel TV-GR, A-Stufe	ATZ65
	029-00002	Hinweistafel TV-GR, B-Stufe	ATZ65
	029-00003	Hinweistafel GV-/UwGV-GR, A-Stufe	ATZ65
	029-00004	Hinweistafel GV-/UwGV-GR, B-Stufe	ATZ65
	029-00007	Hinweistafel Us1-/Us2-GR	ATZ65
	029-00046	Belegungstafel TV-GR	ATZ65
	029-00049	Belegungstafel GV-/UwGV-GR	ATZ65
	029-00068	Belegungstafel Us1-GR	ATZ65
	029-00071	Belegungstafel Us2-GR	ATZ65
2101.	019-00001	Bezeichnungsrahmen, vollständig	Univerm
2102.	001-00008	Scheibe	DW27/34
	001-00009	Unterlegscheibe f. Lagerschraube	HDW27
	001-00011	Unterlegplatte	HDW27
	001-00012	Unterlegscheibe f. Sechskantmutter	HDW27
	002-00025	Dämpfungsscheibe f. Schaltarmachse	HDW27
2133.	002-00101	Ruf- und Signalmaschine RSM 2,5VA	RSM80/50
	009-02006	Kurvenscheibe	RSM60VA60V
	009-02007	Scheibe N5,N8 bis N12, Fz 10 sek	RSM60VA60V
	009-02009	Scheibe N7, Flz 10xMorse-t	RSM60VA60V
	009-02011	Scheibe N6, Bz 16xMorse-e	RSM60VA60V
	009-02016	Scheibe N1, N2	RSM60VA60V
	009-02018	Schaltbolzen vollst.	RSM60VA60V
	009-02032	Scheibe N4, 20xMorse-e	RSM60VA60V
	009-11001	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V VStW50	
	009-21001	RSM 15VA 60V GWN	
	009-30001	Ruf- und Signalmaschine RSM 60 VA 60 V Einheitsbasa	
	009-31001	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V	Einheitsbasa
	009-61001	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V VStW	

RFT-Nummern

16.06.2018

2133.	103-11001	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V VStW 53	
	103-11002	Ruf- und Signalmaschine RSM 15 VA 60 V Anlage 53 C	
	112-00101	RSM 5VA 55 NStA	
	117-21002	RSM 5 VA 60 V	
2138.	001-00002	Rufstromschaltung (mit Telegraphierelais)	
	019-00001	Netzgerät Ng 6	Z12/V24
	019-01106	Platte vollst.	Z12/V24 Ng6
	019-01111	Steuerteil	Z12/V24 Ng6
	019-01112	Platte vollst.	Z12/V24 Ng6
	019-01113	Platte vollst.	Z12/V24 Ng6
	019-01301	Drossel Dr 4, Dr 5	Z12/V24 Ng6
	019-01302	Drossel Dr 1 ... Dr 3	Z12/V24 Ng6
	019-01305	Stabkerndoppeldrossel Dr 6	Z12/V24 Ng6
	019-01306	Stabkerndoppeldrossel Dr 7	Z12/V24 Ng6
	019-02021	Widerstand W 51 0,21 Ohm	Z12/V24 Ng6
	020-01003	Stromversorgung RSV	ATZ65
2138.	022-01001	25-Hz-Rufgenerator G2	Univerm
	022-01009	Rufunterteilungsschalter	ATZ65
	022-01109	Rufunterteilungsschalter	ATZ65N
	024-01001	Rufgenerator	ATZ65
	024-01002	Hörtongenerator	ATZ65
	024-01004	2-Hz-Taktgeber	ATZ65
	024-01005	Hörzeichentaktschaltung	ATZ65
	024-01006	Prüfschaltung	ATZ65
	024-01007	5-s-Taktschaltung	ATZ65
	024-01107	5-s-Taktschaltung	ATZ65N
	024-01008	Hörzeichenschalter	ATZ65
	024-01108	Hörzeichenschalter	ATZ65N
	024-01010	10-s-Taktschaltung	ATZ65
	024-01110	10-s-Taktschaltung	ATZ65N
	024-01011	Funkenlöschschaltung	ATZ65
	037-10002	Generator 800 HzG	ATZ65 FwPG65
2150.	007-20014	Zusatz-Apparateschiene f. Us-Gestell	GWN-Durchwahl
2151.	002-20088	Apparateschiene f. Us-Gestell	GWN-Durchwahl
2182.	001-01009	Zange zum Einsetzen der Sicherungen in Streifen	MSN70
2185.	001-10001	Lötpistole 220 V~/55 VA; FMW Arnstadt	
2190.	002-00001	Rücklötprüfgerät SRP	
2200.	002-23003	Relaissuchwähler (SWR) f. 6 ZGI	S50
	002-23004	Relaissuchwähler (SWR) f. 4 ZGI	S50

RFT-Nummern

16.06.2018

2202.	001-00101	II. Vorwähler	GWN
2211.	001-10001	I. Gruppenwähler	VStW
	005-00001	I.-III. Gruppenwähler	GWN
2220.	001-11002	LW-Relaissatz	
	002-40002	LW – TW 55 B mit Relaissatz	
2230.	004-33002	Zentrales Glied (ZGI)	S50
2235.	005-00002	Verbinderblock V-B	MSN70
	005-10007	Halbblock I	MSN70
	005-10008	Halbblock II	MSN70
2235.	010-00004	Verbinder-Block V-B	Univerm klein
	010-00005	Verbinder-Block V-B	Univerm
2245.	001-00101	Gruppensignalrahmen	GWN
	002-11002	RSM 5 VA-Sign. Rhm 39	S50 Us-GR
2251.	011-00002	Gemeinschaftsumschalter 1/2 GUM 58	
	013-02005	Teilelekt. Zweieranschluß 1/2GUm59	W61/W63a
	014-00001	Zweieranschluß 1/2GUm70	Variant
2253.	011-10001	Basa-Bezirksfernsprecher	
2254.	005-00001	Teilnehmerschaltung TS	MSN70
	015-00001	Teilnehmerschaltung TS	ATZ65
	017-00001	Teilnehmerhaltung mit Belegtlampe TS-BL	ATZ65N
2259.	019-00001	Relaissatz RS	Univerm
2265.	012-00001	Einzelimpulsgeber 100ms/700ms	MSN70 BEUs
2266.	002-21803	Zähl-Impulsgeber-Schiene ohne Weichenstellung	S50
	002-21804	Zähl-Impulsgeber-Schiene mit Weichenstellung	S50
2293.	002-00011	Signalschaltung S 1	MSN70
	002-00012	Signalschaltung S 2	MSN70
	002-00013	Signalschaltung S 3	MSN70
	002-00014	Signalschaltung S 4	MSN70
	002-00015	Signalschaltung S 5	MSN70
	002-00016	Signalschaltung S 6	MSN70
	002-00017	Signalschaltung S 7 (SS)	MSN70
	004-00005	Leiterplatte Konferenzverstärker	Univerm
2293.	004-00007	Signalschaltung	Univerm
	004-00011	Generator G1	Univerm
	004-00012	Verstärker Vr 1	Univerm

RFT-Nummern

16.06.2018

2293.	004-00014	Verstärker Vr 2	Univerm
	004-00017	Signalschaltung	Univerm klein
	004-00018	Signalschaltung SS	Univerm
	004-00019	Signalschaltung S1	Univerm
	004-00020	Signalschaltung S6	Univerm
2300.	003-00001	Sfss 501 VIII	
2301.	003-00001	Sfss 515 V	
	023-00001	Verbindungssatz-Umsetzer Vs-Us (doppelt)	Univerm
	023-00002	Verbindungssatz-Umsetzer Vs-Us (einfach)	Univerm, klein
2303.	006-00001	Sfss 502 V	
2304.	003-11803	Us-Schiene (2Us) z. Ansteuerung des Fernpl.	S50
	017-00001	Meldeleitungs-Us2 MIUs2	
	020-00001	OB-Schaltung OBS	ATZ65
	021-00001	ZB-Schaltung ZBS	ATZ65
	022-00001	Meldeleitungs-Us 4dr MIUs4	ATZ65
2312.	009-00001	Umsetzer doppeltgerichtet	VStW
	009-11801	Us-Schiene (2Us) – VStW	S50
	036-00002	Betriebs-Us gehend BUsg	ATZ65
	037-00002	Betriebs-Us kommend BUsk	ATZ65
	042-00002	Betriebsnetz-Übergangs-Us1 BÜUs1	ATZ65
	043-00001	Betriebsnetz-Übergangs-Us2 BÜUs2	ATZ65
2315.	001-00001	Sfss 500 VII	
2316.	008-00001	<i>Teilnehmerumsetzer ZB ZB-Tln-Us</i>	<i>Fernamt36</i>
2318.	001-11807	<i>Teilnehmerumsetzer ZB ZB-Tln-Us</i>	<i>Fernamt36</i>
2320.	009-00001	Amtsumsetzer AUs	MSN70
	010-00001	Amtsleitungs-Us doppeltgerichtet	GWN-Durchwahl
	010-10001	D-Umsetzer	GWN
	016-00001	Amtsumsetzer AUs	
2320.	016-00003	Durchwahl-Amtsumsetzer DAUs	
2321.	011-00001	Speisenumsetzer SpUs	MSN70
	012-00001	Hilfsumsetzer HUs	MSN70
	025-10001	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur) (Aufbau auf Relaisschiene; Steckverbinder)	MSN70 BEUs
	025-10002	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur) (rückw. Aufbau auf Relaisschiene; Steckverbinder)	MSN70 BEUs
	025-10003	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur) (Aufbau auf Relaisschiene; Lötverbinder)	MSN70 BEUs

RFT-Nummern

16.06.2018

	025-10004	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur)MSN70 BEUs (Schaltungsänderung zu 2321.-025-00003)	
	025-10005	Elektronische Stromstoßregelung (Impulskorrektur)MSN70 BEUs (wie 2321.025-10004; aber Steckverbinder)	
	025-00011	Impulskorrektur IK mit Steckerleiste	MSN70 BEUs
	025-00012	Impulskorrektur IK mit Steckerleiste	MSN70 BEUs
	025-00013	Impulskorrektur IK mit Lötösen	MSN70 BEUs
	025-00014	Impulskorrektur IK mit Lötösen	MSN70 BEUs
	026-10001	OB-Zusatz	MSN70
	026-10002	OB-Zusatz mit Rufgenerator	MSN70
	033-00001	OB-Teilnehmer-Umsetzer OB-TIn-Us	Univerm
	034-00001	ZB-Teilnehmer-Umsetzer ZB-TIn-Us	Univerm
		Querverbindungsschaltung QVS f. Wählleitungen	ATZ65
	035-00001	W-Teilnehmer-Umsetzer W-TIn-Us	Univerm
	039-00001	OB-Umsetzer OBU	
2321.	047-00001	Impulskorrektur 60/40	ATZ65 BUsk
	051-00001	Impulskorrektur IK 2	ATZ65 WGI GaUs
	051-10001	Impulskorrektur IK 2	ATZ65 WGI GaUs
	056-00001	Wähl-Überleitungs-Umsetzer W-Ül-Us	Univerm
2322.	003-00001	Platzschaltung PIS	MSN70
	007-00001	Platzschaltung Pls	Univerm
	012-00003	Platzschaltung PIS	ATZ65
	012-00102	Mikrofon-Telefon-Schaltung MTS	ATZ65/Univerm
	012-10103	Mikrofon-Telefon-Verstärker MTV	ATZ65 FwPG65
	019-00001	Vermittlungs-Us 4dr VmUs4	ATZ65
	020-00001	Vermittlungs-Us2dr VmUs2	
2324.	003-12001	Zähl-Us-Schiene (1ZUs) mit Zonenausscheidung	S50
2328.	003-10003	Gabel Ga 56/1	ATZ65 WGI GaUs
2333.	024-00001	Betriebseinwahlumsetzer BEUs (QUs2)	MSN70
2335.	020-00001	Wechsel-Gleichstr.-GaUs WGI GaUs	ATZ65
	020-10001	Wechsel-Gleichstr.-GaUs WGI GaUs mit Ga 56/1	ATZ65
	020-10009	Wechsel-Gleichstr.-GaUs WGI GaUs mit TGV 68	ATZ65
	021-00001	Tonruf-Ruf-Gabel-Umsetzer ToRR GaUs	ATZ65
	023-00001	Wechsel-Gleichstrom-Us WGIUs	ATZ65
2335.	024-00001	Wechsel-Gleichstrom-Us gehend WGIUsg	ATZ65
	025-00001	Wechsel-Gleichstrom-Us kommend WGIUsk	ATZ65
	026-00001	Wechsel-Gleichstrom-GaUs gehend WGI GaUsg	ATZ65
	027-00001	Wechsel-Gleichstrom-GaUs kommend WGI GaUsk	ATZ65
2337.	016-00001	Gabelumsetzer GaUs	ATZ65
	021-00001	Trägerfrequenz-Tonfrequenz-Us TFToUs	ATZ65

RFT-Nummern

16.06.2018

	021-00002	Trägerfrequenz-Tonfrequenz-Us TFToUs	ATZ65
	022-00001	Trägerfrequenz-Tonfrequenz-Us gehend TFToUsg	ATZ65
	023-00001	Trägerfrequenz-Tonfrequenz-Us kom. TFToUsk	ATZ65
2339.	003-00001	Sfss 505 V	
	004-00001	Sfss 504 V	
	008-00001	Sfss506 VIII	
2351.	005-12001	Verzoner-Schiene (2Verzoner)	S50
2388.	002-10001	Bedienungstisch	GWN-Durchwahl
	017-00001	Bedienpult	Univerm
	017-00003	Bedienpult	Univerm klein
	017-00013	Bedienpult BE 20	Univerm klein
	017-00014	Bedienpult BE 40	Univerm Minderausbau
	017-00111	Tonbandanschaltensatz TBANS	Univerm
	017-01011	LF 66, umgebaut	Univerm
2388.	017-01081	Handapparat vollständig mit Stöpsel	Univerm
	017-01107	12-V-Anschlusskabel für MTG	Univerm
	017-01110	Diodenkabel für MTG	Univerm
	017-10015	Wandanschluss	Univerm klein
	018-00001	Bedienungstisch B-Tisch	ATZ65
2389.	001-11035	Kleinvermittlung 10 tlg.	
	006-00001	Bedienungsstation	MSN70
	006-10001	Anschlußkasten	MSN70
	006-10002	Bedienungsstaion	MSN70
	006-12002	Kappe vollst.	MSN70 Bedienungsstation
	007-00001	Bedienungsstation	MSN25
2391.	009-01004	Leiterplatte 1L bis 4L	ATZ65 URg
	014-00001	Unterzentralenregister URg	ATZ65
2392.	005-00001	Markierer M	MSN70
	019-00001	Teilnehmerverbinder-MarkiererTV-M	ATZ65OA
	021-00001	Gruppenverbinder-Markierer GV-M	ATZ65
	022-00001	RgV	ATZ65
2392.	023-00001	Ansch-Us	ATZ65
	025-00001	Teilnehmerverbinder-Markierer TV-M	ATZ65N
2393.	030-00001	Zeitglied 250ms/500ms	MSN70 BEUs
	031-00001	Signalempfänger 425 Hz	MSN70 BEUs
	032-00001	TV-Berechtigungseinrichtung TV-BEO	ATZ65N
	034-00001	TV-Berechtigungseinrichtung TV-BE2	ATZ65N
	035-00001	TV-Berechtigungseinrichtung TV-BE3	ATZ65N
	036-00001	Gruppenverbinder-Umwerter GV-Um	ATZ65
	037-00001	Richtungsverbinder-Umwerter RV-Uw	ATZ65
	039-00001	Registerauswerter RgAw	ATZ65

RFT-Nummern

16.06.2018

2422.	001-00001	Amtsleitungs-Umsetzer (abg. mit Rückfr.)	GWN
	001-11802	Amtsleitungs-Umsetzer abg. mit Rückfr	GWN
2424.	001-00001	Sfss 507 VII	
2431.	002-10001	Adapterschnur für RSV	ATZ65
2450.	015-00001	Teilnehmerverbinder-Empfangssatz TV-ES	ATZ65OA
	016-00001	Teilnehmerverbinder-Empfangsverbinder TV-ESV	ATZ65
	017-00001	Teilnehmerverbinder-Empfangssatz TV-ES	ATZ65OA
	018-00001	Gruppenverbinder-Empfangssatzverbinder GV-ESV	ATZ65
	019-00001	Teilnehmerverbinder-Empfangssatz TV-ES	ATZ65N
2454.	016-00001	Teilnehmerschaltung TS	ATZ65
	017-00001	Teilnehmerschaltung mit Beleglampe TS-BL	ATZ65
2463.	001-00001	Unfall-Umschalteschrank	
2471.	002-00005	Hörzeichen-Übertrager	S50 Us-GR
	002-00004	Zusatzeinrichtung 50	RSM-VStW
	004-00001	Sfss 508 V	
	040-00001	Automatischer Prüfteilnehmer AprTln	ATZ65
	041-00001	Überwachungskoppelfeld Ükf	ATZ65 WGI GaUs
	043-00001	Überwachungsanschaltung Üan	ATZ65 WGI GaUs
	049-00001	Automatischer Prüfumssetzer AprUs	ATZ65
	051-10001	Empfangsverstärker EV	ATZ65 FwPG65
	052-10001	Auswerteschaltung Aws	ATZ65 FwPG65
2472.	004-00001	Doppelimpulsschreiber 24V/60V	
2473.	001-00002	Prüfverteiler PV	MSN70
2475.	002-00001	Freischalteinrichtung	S50 Us-GR
2476.	001-00001	Umsetzer (Sperrschaltung für abg. Postverkehr)	Einheitsbasa/GWN
	004-11801	Sperrrelais-Schiene für 24 Ü1-m	S50
2476.	004-11803	Sperrrelais-Schiene für 48 Ü1-m	S50
	012-00001	Rufnummernsperrung RNS	MSN70
2480.	018-00001	Nummernschalter-Prüfgerät	
	020-00001	Automatischer Teilnehmer (Kleine Ausführung)	S50 Us-GR
	028-00001	Fernwahlprüfgerät FwPG 65	ATZ65
	029-00001	Anpassungsprüfgerät APG65	ATZ65
2481.	001-00001	LW-Grundplatte für Prüfgerät Nr. 25 a	
	004-00001	Prüfhandapparat GW-LW	GWN/Basa
	007-10002	Prüfgerät LW-VW	GWN/Basa

RFT-Nummern

16.06.2018

	007-20001	Prüfgerät GW-LW	Basa
	008-00001	Prüfgerät für Verbindungswege VW-GW	GWN/Basa
	025-00001	Prüfgerät Nr. 30 N (Litzenkabelprüfgerät)	
	055-10003	Leitungsprüfeinrichtung 64	
2481.	105-00001	VW-Prüfgerät TW 55	
	108-10002	Prüfgerät f. 56 klst. und ATZ-T63	
	118-00001	Prüfgerät PGt MSN	
	118-01201	Prüfschnur A	MSN70 PGt
	118-01202	Prüfschnur B	MSN70 PGt
	118-01203	Prüfschnur C	MSN70 PGt
2481.	118-01204	Prüfschnur D	MSN70 PGt
	118-01205	Prüfschnur E	MSN70 PGt
	118-01206	Prüfschnur F	MSN70 PGt
2482.	002-10005	Kleiner Prüfschrank 50 60 V/runde Meßgeräte	
	002-10007	Kleiner Prüfschrank 50 60 V/eckige Meßgeräte	
	002-00002	Kleiner Prüfschrank 50	
2483.	001-00002	Prüfwähler	
2484.	023-11001	Meßtisch-MPI, FVS4	
2603.	016	Deckel Relaisbeikasten	VZA Variant
	050-00001	Relaisbeikasten 1/1, 24 V	VZA Variant
	051-00001	Relaisbeikasten 1/1, 60 V	VZA Variant
	052-00001	Relaisbeikasten 1/2, 24 V	VZA Variant
	053-00001	Relaisbeikasten 1/2, 60 V	VZA Variant
2610.	001-02008	Ansatzstück für Bezeichnungsrahmen	Univerm
2622.	003-20001	Aufnahmerahmen für 2 RSM 60VA, 60V	GWN
	003-20002	Aufnahmerahmen für 2 RSM 15VA, 60V	GWN
	015-00011	50 Hz Rufgenerator G 1	MSN70
	015-00012	425 Hz Hörzeichengenerator G 2	MSN70/Univerm
	015-00013	Stromversorgung T 1	MSN70
	015-00014	2 Hz Multivibrator T 2	MSN70
	015-00015	Hörzeichen-Taktschaltung T 3	MSN70
	015-00016	5“ Taktschaltung T 4	MSN70
	015-00017	Prüfschaltung T 5	MSN70
	015-00018	20“ Taktschaltung T 6	MSN70
	015-00020	Durchschalteplatte	MSN70
2622.	015-00021	Prüfadapter	MSN70
	017-00001	Ruf- und Signalversorgung RSV	Univerm
	017-00003	Ruf- und Signalversorgung RSV	Univerm
2622.	017-00004	Signal- und Takterzeugung STE1	Univerm,klein
	017-00005	Prüfschaltung 1 PS1	Univerm
2623.	009-10104	Us-Gestellrahmen GWN-Durchwahl	S50 Us-GR

RFT-Nummern

16.06.2018

	009-10156	Us-Gestellrahmen	S50 Us-GR
	009-10157	Us-Gestellrahmen für Einzelabschaltung	S50 Us-GR
	101-30400	Us-Gestellrahmen (AUs für GWN-Durchwahl)	
	101-30600	Us-Gestellrahmen (AUs für GWN-Durchwahl)	
	101-30601	Us-Gestell mit AUs 2320.010-10001 und AUs abg. 2422.001-11802	
	101-30602	Us-Gestell mit AUs 2320.010-10001	
2623.	101-30603	Us-Gestell mit AUs 2320.010-10003 und AUs abg. 2422.001-11802	
2623.	101-30604	Us-Gestell mit AUs 2320.010-10003	
2627.	006-00001	Gestellrahmen mit Kl. Prüfschrank 50	
2631.	023-00001	TV-Gestellrahmen	ATZ650A
	032-00001	TV-Gestellrahmen	ATZ65N
	036-00001	Richtungsverbinder RV	ATZ65
2649.	004-00001	ATZ65	
2665.	012-12002	Amts-Us f. Geb. Anz.	S50 Us-GR
	012-12003	Amts-Us f. Geb. Anz.	S50 Us-GR
	012-12004	Amts-Us f- Geb. Anz.	S50 Us-GR
	013-00001	Transverterschienen	S50 Us-GR
2668.	012-01057	Kleinlampenstreifen 5-teilig	MSN70 Bedienungsstation
	012-02009	Tastenknopf	MSN70 Bedienungsstation
	012-02010	Einsatz „N“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02011	Einsatz „K“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02012	Einsatz „A“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02013	Einsatz „1“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02014	Einsatz „2“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02015	Einsatz „3“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02016	Einsatz „4“	MSN70 Bedienungsstation
2668.	012-02017	Einsatz „5“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02018	Einsatz „6“	MSN70 Bedienungsstation
	012.02019	Einsatz „7“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02020	Einsatz „8“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02021	Einsatz „9“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02022	Einsatz „0“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02023	Einsatz „M“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02024	Einsatz „Q“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02025	Einsatz „T“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02026	Einsatz „V“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02027	Einsatz „F“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02028	Einsatz „B“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02029	Einsatz „H“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02030	Einsatz „S“	MSN70 Bedienungsstation
	012-02031	Einsatz „W“	MSN70 Bedienungsstation

RFT-Nummern

16.06.2018

	012-02032	Einsatz „AW“	MSN70 Bedienungsstation
2668.	012-02051	Kappe Belegtanzeige	MSN70 Bedienungsstation
	012-02052	Seitenteil links	MSN70 Bedienungsstation
	012-02055	Seitenteil rechts	MSN70 Bedienungsstation
	014-01000	Teilnehmer-Anschluss mit SV und Relaisplatte	
2671.	002-00001	Mittlere Schalternebenstellenanlage MSN 70	
	002-01156	Spule für Funkentstörereinheit	MSN70
	002-01157	Spule für Funkentstörereinheit	MSN70
	002-01192	BK-Stecker	MSN70
	002-01221	Spule für Funkentstörereinheit	MSN70
	002-01602	Bausatz Nachrüsten Gesprächszählung je Tln.	MSN70
	002-01603	Bausatz Nachrüsten Gesprächszählung je AUs	MSN70
	002-01612	Bauelementeplatte für Teilnehmerschaltung TS	MSN70
	002-01614	Bauelementeplatte für Prüfverteiler PV	MSN70
	002-01620	Bauelementeplatte für Amtsumsetzer AUs	MSN70
	002-01623	Bauelementeplatte für Amtsumsetzer AUs	MSN70
	002-01626	Bauelementeplatte für Amtsumsetzer AUs	MSN70
	002-01629	Bauelementeplatte für Platzschaltung PIS	MSN70
2671.	002-01632	Bauelementeplatte für Markierer M	MSN70
	002-01892	Zusatzformkabel (für BEUs)	MSN70
	002-02083	Faltteil zum Ziehen der Leiterplatten	MSN70
	002-02172	Platte	MSN70
	002-02173	L-Winkel zur Befestigung	MSN70
	002-11006	Hinterrahmen	MSN70
	002-11009	Vorderrahmen (Kabel A)	MSN70
2671.	002.11010	Vorderrahmen (Kabel B)	MSN70
	002-12001	Schaltfeld	MSN70
	002-13001	Gesprächszählerplatte	MSN70
	002-14005	Rahmen vollst.	MSN70
	002-21004	Gehäuse	MSN70
	003-00001	Mittlere Schalternebenstellenanlage MSN 25	
	004-00001	Nebenstellenanlage TE 1/5/1-68	
	004-01200	Grundplatte Netzteil	TE1/5
	004-01212	Abdeckung Entstörereinheit	TE1/5
	004-01220	Netzteil Baugruppe B1	TE1/5
	004-01221	Netzteil Baugruppe B2	TE1/5
	004-01300	Montagerahmen	TE1/5
	004-01301	Baugruppe B1-6	TE1/5
	004-01307	Baugruppe B7	TE1/5
	004-01308	Baugruppe B8	TE1/5
	004-01309	Baugruppe B9	TE1/5
	004-01310	Baugruppe B10	TE1/5
	004-01311	Baugruppe B11	TE1/5
	004-01312	Baugruppe B12	TE1/5
	004-01313	Baugruppe B13	TE1/5
	004-01314	Baugruppe B14	TE1/5
	004-01315	Baugruppe B18	TE1/5

RFT-Nummern

16.06.2018

2671.	004-01336	Montageplatte B18		TE1/5
2675.	012-01011	Kurzschlußstecker für Tl.-Us-Schiene		Univerm
	012-01012	Kurzschlußstecker für Platzschaltung		Univerm
	013-00001	Universalvermittlung, klein		
	013-02018	Bezeichnungsstreifen		Univerm
	013-02019	Bezeichnungsstreifen		Univerm
	013-02020	Bezeichnungsstreifen		Univerm
	013-02021	Bezeichnungsstreifen		Univerm
	908-02316	Klemme Ak7, 1-polig		OB62
	931-01100	Vermittlungsschrank 10; OB 62/10		
	931-01110	Teilnehmer-Kassette		OB62
	931-01200	Abfrage-Federsatz AT1, AT2	OB62	
	931-01240	Schlusszeichen-Kassette		OB62
	931-01370	Rückwand vollständig		OB62
2675.	931-01592	Einsatz vollständig		OB62
	931-01715	Stülpdeckelschachtel vollständig		OB62
	931-02715	Papierhülle		OB62
	931-02716	Kunststoffhülle PVC		OB62
2675.	932-01500	Anschlusskasten Ak		OB62
	932-01600	Prüfzusatz Anschlusskasten/Abzweigkupplung		OB62
	932-02250	Erdungsleitung		OB62
	933-01500.1	Prüfschrank		OB62
	933-01700	Abzweigkupplung Az		OB62
	933-01701	Rangierklemme		OB62
	933-01910	Spannbolzen für Kfz-Einbau		OB62
2691.	016-00001	Sekretärapparat	II/1/2	EVA66
	016-00002	Chefapparat	II/1/2	EVA66
	016-00003	Sekretärapparat	II/1/1	EVA66
	016-00004	Chefapparat	II/1/1	EVA66
	016-00005	Sekretärapparat	I/1/2	EVA66
	016-00006	Chefapparat	I/1/2	EVA66
	016-00007	Sekretärapparat	I/1/1	EVA66
	016-00008	Chefapparat	I/1/1	EVA66
2691.	016-00009	Chefapparat		EVA67
	016-00010	Sekretärapparat		EVA67
	016-00011	Bedienstation		RENA67
	016-01054	Anschlußleitung		EVA67
	016-01055	Anschlußleitung		RENA67
	016-01059	Gabelumschalter GU		EVA66/EVA67/RENA67
	016-01065	Lötösenstreifen 50-tlg		EVA67/RENA67/RENA
2700.	003-02002	Schichtdrehwiderstand 4,7 kOhm		LF700
	031-02001	Relais JR		MSN70 BEUs
	038-02001	Federsatz		LF700
	084-02009	Schmelzeinsatz 0,75 A		MSN70/Univerm
	084-02012	Blindsicherung		MSN70

RFT-Nummern

16.06.2018

	084-02018	Sicherungsstreifen 25-teilig	MSN70/Univerm
	110-02201	Skalenaufdruck E72 DS 60 μ A	MSN70 PGt
	113-02015	Elektromagnetischer Impulzzähler	ATZ65 FwPG65
	130-02019	Transistorgabelverstärker TGV 68	ATZ65 WGI GaUs
3001.	001-01002	Abdeckung	VZ/V 12/24
	001-01080	Leeretage 160 Netzteil	VZ/V 12/24
	001-01115	Höreraufhängung	VZ/V 12/24
	001-02126	Formteil	VZ/V 12/24
	001-02127	Streifen	VZ/V 12/24
	001-02300	Schild	VZ/V 12/24
	014-01010	Gestellrahmen	VZ/V 12/24
	020-01010	Gestellrahmen	VZ/V 12/24
	026-01010	Gestellrahmen	VZ/V 12/24
	026-01021	Stütze	VZ/V 12/24
3024.	004-00008	Kassette 136 Bildkassette 4B (B= 88,5mm)	WTT
	006-00008	Kassette 137 Bildkassette 6B (B= 133mm)	WTT
	008-00008	Kassette 138 Bildkassette 8B (B= 177,5mm)	WTT
	012-00008	Kassette 139 Bildkassette 12B (B=268mm)	WTT
3026.	001-01101	Block- und Kartenzieher	VZ/V 12/24
	006-01035	Kabelhalterung gen.	VZ/V 12/24
	006-02018	Stift	VZ/V 12/24
	006-02031	Kabelhalterung	VZ/V 12/24
	006-02034	Streifen	VZ/V 12/24
	006-02035	Füllstück	VZ/V 12/24
	006-02051	Platte	VZ/V 12/24
	006-02056	Kabelführung	VZ/V 12/24
	006-02060	Kabelführung	VZ/V 12/24
	006-02501	Formteil	VZ/V 12/24
	006-02503	Formteil	VZ/V 12/24
	006-02891	Führung	VZ/V 12/24
	006-02892	Führung	VZ/V 12/24
	006-02893	Streifen	VZ/V 12/24
	006-01301	Buchsenleiste gen.	VZ/V 12/24
	162-01302	Buchsenleiste gen.	VZ/V 12/24
	162-01303	Buchsenleiste gen.	VZ/V 12/24
	162-01450	Abdeckung 140 mm Etage VV5/12/24R//KUs	VZ/V 12/24
3026.	162-01451	Abdeckung 110 mm	VZ/V 12/24
	162-01452	Abdeckung 100 mm Etage Überwachung/VNF	VZ/V 12/24
	162-01453	Abdeckung 60 mm Etagen	VZ/V 12/24
	162-01454	Abdeckung 40 mm Etage Überwachung	VZ/V 12/24
3026.	126-01455	Abdeckung 130 mm	VZ/V 12/24
	162-02811	Winkelschiene	VZ/V 12/24
	162-02813	Winkelschiene	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

16.06.2018

3040.	903-00001	Tragegurt	OB62
	903-00002	Bauchgurt	OB62
3043.	000-98225	Schild	VZ/V 12/24
3050.	004-00001	Buchsenwürfel Hü 101, Hü 102	Z12/V24 SF
	026-00001	Flanschsteckdose 20-polig Hü 1, Hü 2	OB62
	026-00003	Flanschsteckdose 20-polig Hü 3	OB62
	188-00011	Doppelstecker	VZ/V 12/24
	253-00001	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	253-00002	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
3050.	253-00003	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	254-00001	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	254-00006	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	255-00001	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24
	300-00001	Klemme 1-polig	
	304-02001	Klemmschraube Ak 1, Ak 2 (La,Lb)	FF63/M
	310-10001	Klemmleiste Ak1-Ak4, 6-polig	OB62
3053.	010-00001	Doppelkippschalter verriegelbar	OB62
3056.	001-00001	Trennklinke 6-polig	
	002-00001	Klinkenstecker schwarz, 6 mm, 5-polig	
	002-00002	Klinkenstecker grün, 6 mm, 5-polig	
	002-00003	Klinkenstecker rot, 6 mm, 5-polig	
	002-00004	Klinkenstecker weiß, 6 mm, 5-polig	
	002-00006	Klinkenstecker schwarz, 10 mm, 5-polig	
3056.	002-00007	Klinkenstecker grün, 10 mm, 5-polig	
	002-00008	Klinkenstecker rot, 10 mm, 5-polig	
	002-00009	Klinkenstecker weiß, 10 mm, 5-polig	
	003-00001	Einfachklinke 6-polig	
	004-00001	Einfachklinke 2-polig Kl 1, Kl 2, wasserdicht	FF63/M/OB62
3070.	001-02009	Signalkleinlampe	VZ/V 12/24
3073.	004-00001	Schnarre mit Funkentstörung	OB62
3077.	004-00001	Signalleuchte 24 V 5 W Sockel S 8	Z12/V24//VZ/V 12/24
3090.	002-01854	Baustein E 854	VZ/V 12/24
	002-01909	Baustein E 909	VZ/V 12/24
3094.	001-10124	Übertrager Tr 1	FF63
	001-10272	Übertrager Ü 4	Z12/V24
	001-10342	Übertrager Ü 3	Z12/V24
	001-10486	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10567	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10669	Drossel Dr 1	Z12/V24

RFT-Nummern

16.06.2018

	001-10678	Übertrager Ü 2	Z12/V24
	001-10689	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10721	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10864	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10907	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-10908	Übertrager Ü 2	Z12/V24
	001-10909	Übertrager Ü 1	Z12/V24
	001-70001	Übertrager Tr 1	VZ/V 12/24
	001-70002	Übertrager	VZ/V 12/24
	009-70003	Netztransformator	VZ/V 12/24
	017-10054	Drossel	VZ/V 12/24
	023-12904	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	023-12966	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
	023-12973	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	023-13681	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
	023-13682	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	023-14828	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	023-14829	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	023-15101	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	023-15278	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	023-70008	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
3094.	023-70009	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70010	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70027	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70031	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70039	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70041	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70080	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70083	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70093	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70095	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70105	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70107	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70109	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70128	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70131	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	bis		
	023-70140	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70144	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70155	Schalenkernspule L 2	VZ/V 12/24
	023-70156	Schalenkernspule L 4	VZ/V 12/24
	023-70157	Schalenkernspule L 6	VZ/V 12/24
	023-70158	Schalenkernspule L 3	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

16.06.2018

	023-70159	Schalenkernspule L 5	VZ/V 12/24
	023-70161	Schalenkernspule	VZ/V 12/24
	023-70165	Schalenkernspule L 1	VZ/V 12/24
	023-70166	Schalenkernspule L 1	VZ/V 12/24
3094.	023-70167	Schalenkernspule L 2	VZ/V 12/24
	023-70168	Schalenkernspule L 3	VZ/V 12/24
	026-10079	Übertrager Tr 2	FF63
3094.	026-10466	Drossel Dr 1	Z12/V24
	026-10471	Übertrager Ü 2	Z12/V24
	029-10059	Schalenkernspule RM 6	VZ/V 12/24
	029-70001	Schalenkernspule RM 6	VZ/V 12/24
3094.	029-70032	Schalenkernspule RM 6	VZ/V 12/24
3101.	003-00001	Mikrofonverstärker V 1	FF63/M/OB62
3104.	002-02504	Stecklötöse	PA893-75
	006-01908	Sicherungshalter	PA893-75
	007-00004	Transistorgabelverstärker TGV 68	ATZ65
3130.	003-01289	Einsatz K 109/3	Z12/V24
	003-01290	Einsatz K 109/2	Z12/V24
	003-01295	Einsatz K 109/1	Z12/V24
	003-01300	Nachbildkassette mit Rufsatz NR, K 109	Z12/V24
	003-01301	Nachbildkassette N, K 110	Z12/V24
	003-01302	Nachbildkassette K 110	ATZ65 WGIGaUs
	003-01315	Einsatz K 181/II/2	Z12/V24
	003-01320	Gabelkassette Ga, K 181	Z12/V24
	003-01323	Einsatz K 111/2	Z12/V24
	003-01324	Einsatz K 182/II/2	Z12/V24
	003-01330	Tonruffkassette T, K 182	Z12/V24
	003.01331	Tonruffkassette T3000, K 111	Z12/V24
	003-01340	Tonzeichengenerator TGe, K 183	Z12/V24
	003-01360	Zweifrequenztonwahlkassette Z, K 112	Z12/V24
	003-01364	Einsatz K 112/1	Z12/V24
	003-01365	Einsatz K 112/2	Z12/V24
	003-01366	Einsatz K 112/3	Z12/V24
	003-01370	Zweifrequenzgenerator Z-Ge, K 113	Z12/V24
	003-01374	Einsatz K 113/1	Z12/V24
	003-01375	Einsatz K 113/2	Z12/V24
	003-01390	Tonruffkassette T , K 182/III	Z12/V24
	003-01391	Tonruffkassette T3000, K 111/II	Z12/V24
	003-01395	Einsatz K 182/III/1	Z12/V24
	003-01400	Tonzeichengenerator T-Ge, K 183/III	Z12/V24
	003-01405	Einsatz K 183/III/1	Z12/V24
3130.	003-01410	Gabelkassette Ga, K 181/III	Z12/V24
	003-01415	Einsatz K 181/III/1	Z12/V24
	004-01100	Transitkassette V, K 854	Z12/V24
	004-01104	Einsatz K 854/1	Z12/V24

RFT-Nummern

16.06.2018

3130.	004-01110	Rufstromgenerator 25 Hz R-Ge, K 852	Z12/V24
	004-01115	Einsatz K 852/1	Z12/V24
	004-01150	Kompanderkassette K, K 849	Z12/V24
	004-01151	Einsatz K 849/1	Z12/V24
	004-01152	Einsatz K 849/2	Z12/V24
3141.	002-00001	Leitungsweiche 1	Z12/V24
	002-00002	Leitungsweiche 2	Z12/V24
	002-01101	Leitungsweiche	Z12/V24
	002-01401	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	002-01402	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	002-01403	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24
	002-01404	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
	002-01405	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
	002-01406	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
	002-01407	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
	002-01411	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	002-01412	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	002-01413	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24
3141.	002-01414	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
	002-01415	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
	002-01416	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
	002-01417	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
	004-00001	Leitungsweiche	VZ/V 12/24
	004-01201	Platte vollständig	VZ/V 12/24
	004-01203	Platte vollständig	VZ/V 12/24
3176.	005-01006	Drossel Dr 101	Z12/V24 SF
	006-00001	Abfrageeinrichtung (FB 321)	Z12/V24 FB 321
	006-00002	Abfrageeinrichtung (FB 301)	Z12/V24 FB301
	008-00002	Abfrageeinrichtung	Z12/V24 SF
	008-01001	Schiene kpl.	Z12/V24 SF
3179.	003-00001	Pegeldienstleitungsschrank für bemannte Ämter	Z12/V24
	003-01003	Wahl-Ruf-Einrichtung W-R-ER	Z12/V24
	003-01031	Zeitschalter ZS-1	Z12/V24
	003-01032	Zeitschalter ZS-2	Z12/V24
	003-01033	Zeitschalter ZS-3	Z12/V24
	003-01034	Zeitschalter ZS-4	Z12/V24
	003-01035	Zähler Z	Z12/V24
	036-01036	Und-Negator U-Ntr	Z12/V24
	003-01037	Relais-Verstärker Rs-Vr	Z12/V24
	003-01038	Kondensatorplatte KoP	Z12/V24
	003-01054	Rufempfänger Teil 1 RE/1	Z12/V24
3179.	003-01055	Rufempfänger Teil 2 RE/2	Z12/V24
	003-01056	Rufempfänger Teil 3 RE/3	Z12/V24
	003-01057	Kondensatorplatte KoP	Z12/V24
	003-01058	Tiefpaß TP	Z12/V24

RFT-Nummern

16.06.2018

	003-01061	Mikrofon-Verstärker Mi-Vr	Z12/V24 SF
	003-01072	Anpassung AP-1	Z12/V24 SF
	003-01075	Rufgenerator Rge	Z12/V24 SF
	003-01201	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	003-01202	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24
	003-01203	Blechkernübertrager Ü 4	Z12/V24
	003-01204	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 SF
	003-01206	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	003-01209	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 SF
	003-01221	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 SF
	003-01222	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 SF
	003-01223	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 SF
	003-01411	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 SF
	003-01412	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	003-01413	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24
	003-01415	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 SF
	003-01601	Drahtwiderstand W 1	Z12/V24 SF
	003-01603	Drahtwiderstand W 3	Z12/V24 SF
3179.	005-01602	Vermittlungsschnur	VZ/V 12/24
	006-01001	Kopfschiene	VZ/V 12/24
	006-02007	Buchsenklemmleiste	VZ/V 12/24
3241.	056-01011	Vorgruppe VG I	Z12/V24
	056-01012	Vorgruppe VG II	Z12/V24
	056-01013	Vorgruppe VG III	Z12/V24
	056-01014	Vorgruppe VG IV	Z12/V24
	056-01021	Vorgruppe VG I (i) inverter Betrieb	Z12/V24
	056-01022	Vorgruppe VG II (i) inverter Betrieb	Z12/V24
	056-01023	Vorgruppe VG III (i) inverter Betrieb	Z12/V24
	056-01024	Vorgruppe VG IV (i) inverter Betrieb	Z12/V24
	056-01125	Vorgruppenumsetzer VGU1-S	Z12/V24 VG
	056-01126	Vorgruppenumsetzer VGU2-S	Z12/V24 VG
	056-01127	Vorgruppenumsetzer VGU3-S	Z12/V24 VG
	056-01128	Vorgruppenumsetzer VGU4-S	Z12/V24 VG
	056-01129	Vorgruppenumsetzer VGU1-E	Z12/V24 VG
	056-01130	Vorgruppenumsetzer VGU2-E	Z12/V24 VG
	056-01131	Vorgruppenumsetzer VGU3-E	Z12/V24 VG
	056-01132	Vorgruppenumsetzer VGU4-E	Z12/V24 VG
	056-01133	Vorgruppenverstärker VGV	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01134	Signalumsetzer SU1-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01135	Signalumsetzer SU2-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01136	Signalumsetzer SU3-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01137	Signalumsetzer SU1-E	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01138	Signalumsetzer SU2-E	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01139	Signalumsetzer SU3-E	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01140	Kanalumsetzer KU1-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01141	Kanalumsetzer KU2-S	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01142	Kanalumsetzer KU3-S	Z12/V24 VG/VG(i)

RFT-Nummern

16.06.2018

056-01143	Kanalumsetzer KU1-E	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01144	Kanalumsetzer KU2-E	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01145	Kanalumsetzer KU3-E	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01146	Kanalverstärker KV	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01150	Vorgruppenumsetzer VGU1-E	Z12/V24 VG(i)
056-01151	Vorgruppenumsetzer VGU2-E	Z12/V24 VG(i)
056-01152	Vorgruppenumsetzer VGU3-E	Z12/V24 VG(i)
056-01153	Vorgruppenumsetzer VGU4-E	Z12/V24 VG(i)
056-01154	Vorgruppenumsetzer VGU1-S	Z12/V24 VG(i)
056-01155	Vorgruppenumsetzer VGU2-S	Z12/V24 VG(i)
056-01156	Vorgruppenumsetzer VGU3-S	Z12/V24 VG(i)
056-01157	Vorgruppenumsetzer VGU4-S	Z12/V24 VG(i)
056-01165	Signalumsetzer SU1-E	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01166	Signalumsetzer SU2-E	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01167	Signalumsetzer SU3-E	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01401	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01402	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01403	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	Blechkernübertrager Ü 4	Z12/V24
3241. 056-01404	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
	Blechkernübertrager Ü 5	Z12/V24
056-01405	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	Blechkernübertrager Ü 3	Z12/V24
056-01601	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01602	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01603	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01604	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01605	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01606	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01607	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01608	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01609	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01610	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01611	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01612	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01613	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01614	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01615	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01620	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01621	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01622	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01623	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01624	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01628	Schalenkernübertrager Ü 1, Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01630	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01631	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01632	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
056-01633	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)

RFT-Nummern

16.06.2018

	056-01634	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01635	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01636	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01637	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01638	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01639	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01640	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01641	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01642	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01643	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01650	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01651	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01652	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01655	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01656	Schalenkernspule Sp 2, Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01657	Schalenkernspule Sp 2, Sp 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01660	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01661	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
3241.	056-01662	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01663	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01667	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01668	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01669	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01670	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01671	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01672	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	056-01673	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 VG/VG(i)
	065-02434	Deckplatte	VZ/V 12/24
	070-01019	Einlötsicherung	VZ/V 12/24
	070-01020	Einlötsicherung	VZ/V 12/24
	070-01202	B 1404 Kanal-Ums mit Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01203	B 1405 1-Kanal-Ums ohne Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01221	B 1425 PG-Verstärker mit Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01241	B 1415 Pilotempfänger 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01242	B 1416 Pilotempfänger 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01249	Etage Kanalumsetzer KUs 24	VZ/V 12/24
	070-01250	Etage Kanalumsetzer KUs 24 leer	VZ/V 12/24
	070-01301	B 1401 2-Kanal-Ums ohne Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01303	B 2404 1-Kanal-Ums ohne Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01312	B 1402	VZ/V 12/24
	070-01321	B 1421 PG-Verstärker ohne Signalkanal	VZ/V 12/24
	070-01322	B 1422 Rf-Gabel-Sende	VZ/V 12/24
	070-01324	B 1424 Rf-Gabel-Empf.	VZ/V 12/24
	070-01349	Etage Kanalumsetzer KUs 48	VZ/V 12/24
	070-01350	Etage Kanalumsetzer KUs 48 leer	VZ/V 12/24
	070-01401	B 1480 Schleifen- und Registrierverstärker	VZ/V 12/24
	070-01402	B 1481 Schleifenverstärker	VZ/V 12/24
	070-01403	B 1482	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

16.06.2018

	070-01411	B 1483 Verzerrungsmeßzusatz	VZ/V 12/24
	070-01421	B 1485 Prüfeinrichtung	VZ/V 12/24
	070-01471	B 1488 Abfrageeinrichtung	VZ/V 12/24
	070-01481	B 1484 Kanalschleifenverstärker	VZ/V 12/24
	070-01601	B 1430	VZ/V 12/24
	070-01602	B 1431	VZ/V 12/24
	070-01611	B 1433 Pilotanpassung 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01612	B 1434 Pilotanpassung 84,14 kHz	VZ/V 12/24
	070-01621	B 1438 Pilotgenerator 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01622	B 1439 Pilotgenerator 84,14 kHz	VZ/V 12/24
	070-01631	B 1442 n.4-Erzeugung 60 und 372 kHz	VZ/V 12/24
	070-01632	B 1443 n.4-Erzeugung 60 kHz	VZ/V 12/24
	070-01641	B 1445 200 kHz-Erzeugung	VZ/V 12/24
	070-01651	B 1448 203,825 kHz-Erzeugung	VZ/V 12/24
	070-01661	B 1451 Kanalträgerverstärker 308 kHz	VZ/V 12/24
	070-01662	B 1452 Kanalträgerverstärker 304 kHz	VZ/V 12/24
	070-01663	B 1453 Kanalträgerverstärker 300 kHz	VZ/V 12/24
	070-01664	B 1454 Kanalträgerverstärker 296 kHz	VZ/V 12/24
3241.	070-01665	B 1455 Kanalträgerverstärker 292 kHz	VZ/V 12/24
	070-01666	B 1456 Kanalträgerverstärker 288 kHz	VZ/V 12/24
	070-01667	B 1457 Kanalträgerverstärker 284 kHz	VZ/V 12/24
	070-01668	B 1458 Kanalträgerverstärker 280 kHz	VZ/V 12/24
	070-01669	B 1459 Kanalträgerverstärker 276 kHz	VZ/V 12/24
	070-01670	B 1460 Kanalträgerverstärker 272 kHz	VZ/V 12/24
	070-01671	B 1461 Kanalträgerverstärker 268 kHz	VZ/V 12/24
	070-01672	B 1462 Kanalträgerverstärker 264 kHz	VZ/V 12/24
	070-01691	B 1491	VZ/V 12/24
	070-01692	B 1492	VZ/V 12/24
	070-01693	B 1493 Leerblock 50	VZ/V 12/24
	070-01701	B 1469 Grundgenerator 60 kHz	VZ/V 12/24
	070-01750	Etage Trägerversorgung TVg	VZ/V 12/24
	070-01790	Schwenkrahmen	VZ/V 12/24
	070-01795	Magazin	VZ/V 12/24
	070-01802	B 2431 Impulsgenerator	VZ/V 12/24
	070-01821	B 2438 Pilotgenerator 84,08 kHz	VZ/V 12/24
	070-01822	B 2439 Pilotgenerator 84,14 kHz	VZ/V 12/24
	070-01831	B 2442 n.4-Erzeugung	VZ/V 12/24
	070-01841	B 2445 200 kHz-Erzeugung	VZ/V 12/24
	070-01851	B 2448	VZ/V 12/24
	070-01861	B 2451 Kanalträgerverstärker 308 kHz	VZ/V 12/24
	070-01862	B 2452 Kanalträgerverstärker 304 kHz	VZ/V 12/24
	070-01863	B 2453 Kanalträgerverstärker 300 kHz	VZ/V 12/24
	070-01864	B 2454 Kanalträgerverstärker 296 kHz	VZ/V 12/24
	070-01865	B 2455 Kanalträgerverstärker 292 kHz	VZ/V 12/24
	070-01866	B 2456 Kanalträgerverstärker 288 kHz	VZ/V 12/24
	070-01867	B 2457 Kanalträgerverstärker 284 kHz	VZ/V 12/24
	070-01868	B 2458 Kanalträgerverstärker 280 kHz	VZ/V 12/24
	070-01869	B 2459 Kanalträgerverstärker 276 kHz	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

16.06.2018

070-01870	B 2460 Kanalträgerverstärker 272 kHz	VZ/V 12/24
070-01871	B 2461 Kanalträgerverstärker 268 kHz	VZ/V 12/24
070-01872	B 2462 Kanalträgerverstärker 264 kHz	VZ/V 12/24
070-01911	B 1499	VZ/V 12/24
070-01921	Prüfstecker	VZ/V 12/24
073-00001	Endstelle FB 301	Z12/V24
073-00011	Endstelle FB 311	Z12/V24
073-00021	Endstelle FB 321	Z12/V24
073-01000	Netzgerät Ng 4	Z12/V24
073-01002	Trägerversorgung Normalbetrieb TV	Z12/V24
073-01006	Gruppenumsetzer GU Kabel	Z12/V24
073-01014	Anschlußfeld für Netzgerät Asf	Z12/V24 FB311ZV
073-01015	Anschlußfeld für Netzgerät Asf	Z12/V24 FB301ZV
073-01016	Schaltfeld SF	Z12/V24 FB301
073-01017	Piloteinrichtung Pi	Z12/V24 FB301
073-01018	Piloteinrichtung Pi	Z12/V24 FB311
073-01019	Piloteinrichtung Pi	Z12/V24
073-01021	Weiche	Z12/V24
073-01024	Schaltfeld Sf	Z12/V24 FB321
073-01026	Schaltfeld SF	Z12/V24 FB311
3241. 073-01027	Schaltfeld SF	Z12/V24 FB311ZV
073-01030	Trägerversorgung invertierter Betrieb TV 2	Z12/V24
073-01031	Gruppenumsetzer GU (f) Freileitung	Z12/V24
073-01032	Netzgerät Ng 8	Z12/V24
073-01033	Übertragerkassette	Z12/V24 Ng8
073-01034	Transverterkassette	Z12/V24 Ng8
073-01051	Leerschrank FB 301	Z12/V24
073-01053	Leerschrank FB 321	Z12/V24
073-01055	Th	Z12/V24 TV/TV2
073-01056	Leerschrank FB 311	Z12/V24
073-01100	Kanalträgerverstärker TV 12	Z12/V24 TV/TV2
073-01101	Kanalträgerverstärker TV 16	Z12/V24 TV/TV2
073-01102	Kanalträgerverstärker TV 20	Z12/V24 TV/TV2
073-01103	Frequenzumsetzer FU	Z12/V24 TV
073-01104	Signalmodulator SLM	Z12/V24 TV/TV2
073-01105	Generator G 3,85 kHz	Z12/V24 TV/TV2
073-01106	Bandpaß BP 108/84	Z12/V24 TV
073-01107	Bandpaß BP 96/120	Z12/V24 TV
073-01108	Vorgruppenträgerverstärker VG – TV	Z12/V24 TV/TV2
073-01109	Grundgruppenverstärker GGV	Z12/V24 GU/GU(f)/AZ
073-01110	Empfangsverstärker EV	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01112	Verlängerungsleitung VL	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)/5
073-01113	Ersatzdämpfungsglied ED	Z12/V24
073-01114	Ersatzdämpfungsglied ED	Z12/V24 LV1/2
073-01115	Bandpaß BP 60 – 108 kHz	Z12/V24
073-01118	Fächerentzerrer FE	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01120	Generator G/Th-Ü	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
073-01123	Pilot-Empfangsverstärker Pi-V	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2

RFT-Nummern

16.06.2018

073-01125	Frequenzteiler FT	Z12/V24 TV
073-01126	Modulator M 114	Z12/V24 TV/TV2
073-01127	Generator G12	Z12/V24 TV/TV2
073-01128	Taktgeber T	Z12/V24 Pi
073-01129	Zusatzentzerrer ZE I	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01130	Zusatzentzerrer ZE II	Z12/V24 GU/LV1/2
073-01131	Pegelregler PR	Z12/V24 GU
073-01132	Übertragerplatte Ü	Z12/V24
073-01135	Bewerter B I	Z12/V24 Pi/Pi2
073-01136	Bewerter B II	Z12/V24 Pi
073-01137	Relaisplatte RS	Z12/V24 Pi
073-01138	Hochpass HP	Z12/V24
073-01139	Tiefpass TP	Z12/V24
073-01140	Bandsperre Ga/Bs-S 84,14 kHz	Z12/V24 GU/GU(f)/AZ
073-01141	Bandsperre Ga/Bs-S 84,00 kHz	Z12/V24 GU/GU(f)/AZ
073-01142	Bandsperre Ga-S 60,00 kHz	Z12/V24 GU/AZ
073-01143	Bandsperre Ga/Bs-S 84,08 kHz	Z12/V24 GU/GU(f)/AZ
073-01144	Bandsperre Ga-E 84,14 kHz	Z12/V24 GU/AZ
073-01145	Bandsperre Ga/Bs-E 84,00 kHz	Z12/V24 GU/AZ
073-01146	Bandsperre Ga/Bs-E 60,00 kHz	Z12/V24 GU/AZ
3241. 073-01147	Bandsperre Ga/Bs-E 84,08 kHz	Z12/V24 GU/AZ
073-01148	Pilot-Bandpass Pi-BP 60,00 kHz	Z12/V24 Pi/Pi-M
073-01149	Pilot-Bandpass Pi-BP 84,00 kHz	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01150	Pilot-Bandpass Pi-BP 84,08 kHz	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01151	Pilot-Bandpass Pi-BP 84,14 kHz	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01152	Hauptverstärker HV-S	Z12/V24
073-01153	Hauptverstärker HV-E	Z12/V24 GU/GU(f)
073-01155	Thermostat Th	Z12/V24
073-01157	Thermostat Th	Z12/V24 Pi-M
073-01159	Sendeverstärker SV	Z12/V24 GU/GU(f)/LV1/2/(f)
073-01160	Pilot-Verteiler Pi-Vt	Z12/V24 Pi
073-01161	Gruppenumsetzer/Tiefpass 54 kHz GU/TP 54	Z12/V24
073-01164	Teilstromkreissicherung T-Si	Z12/V24 Ng8
073-01166	Bandsperre Ga/BS-E 84,00 kHz	Z12/V24 GU(f)
073-01167	Bandsperre Ga-E 84,14 kHz	Z12/V24 GU(f)
073-01168	Frequenzteiler FT 2	Z12/V24 TV2
073-01169	Bandpaß BP 48/60	Z12/V24 TV2
073-01170	Bandpaß BP 72/84	Z12/V24 TV2
073-01171	Frequenzumsetzer FU 2	Z12/V24 TV2
073-01172	Regelverstärker RV	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01173	Zusatzverstärker ZV	Z12/V24 GU(f)
073-01174	Leitungsentzerrer LE I	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01175	Pegelregler PR (f)	Z12/V24 GU(f)/Pi2
073-01176	Leitungs-/Zusatzentzerrer LE II/ZE II	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01181	Übertragerplatte Ü	Z12/V24
073-01183	Bedienfeld Bf	Z12/V24 FB311
073-01184	Bedienfeld Bf	Z12/V24 FB311ZV
073-01185	Taktgeber T	Z12/V24 Pi

RFT-Nummern

16.06.2018

073-01186	Pilot-Verteiler Pi-Vt	Z12/V24 Pi
073-01188	Bandsperre Ga/BS-E 84,08 kHz für GU(f)	Z12/V24
073-01190	Regelverstärker R-Vr	Z12/V24 Ng8
073-01286	Lö 2	Z12/V24
073-01287	Platte vollst.	Z12/V24 SF
073-01300	Übertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01301	Drossel Dr 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01302	Blechkerndrossel Dr 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01304	Blechkernübertrager Ü 1 ... Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01308	Übertrager Ü 1	Z12/V24
073-01309	Übertrager Ü 1	Z12/V24
073-01312	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 GGv
073-01313	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi2
073-01314	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24
073-01317	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Ng4
073-01322	Drossel Dr	Z12/V24 Ng4
073-01326	Drossel Dr 1	Z12/V24 Ng8
073-01327	Blechkernübertrager Ü	Z12/V24 Ng8
073-01328	Blechkerndrossel Dr 1	Z12/V24 Ng8
3241. 073-01329	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Ng8
073-01330	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi-M
073-01331	Blechkernübertrager Ü 2, Ü 4	Z12/V24
073-01332	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
073-01350	Heizteil	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
073-01351	Blechkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ng8
073-01400	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01401	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01404	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01405	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01406	Zylinderspule Sp 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01407	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
073-01408	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
073-01409	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24 TV
073-01411	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 TV
073-01412	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 TV
073-01413	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01414	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01415	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01416	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01417	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01418	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01419	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01420	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01421	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01422	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01423	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01424	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2

RFT-Nummern

16.06.2018

073-01425	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV
073-01426	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV
073-01427	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01428	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 TV/TV2
073-01429	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV
073-01430	Schalenkernspule Sp 4 ... Sp 6	Z12/V24 TV/TV2
073-01431	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV
073-01432	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV
073-01433	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV
073-01434	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 TV
073-01435	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV
073-01436	Schalenkernspule Sp 4 ... Sp 6	Z12/V24 TV
073-01439	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 TV/TV2
073-01440	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01441	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV/TV2
073-01442	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01443	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01444	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV/TV2
073-01445	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV
073-01448	Blechkernübertrager Ü 4 ... Ü 6	Z12/V24 TV/TV2
3241. 073-01449	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV/TV2
073-01451	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
073-01452	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
073-01453	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24
073-01454	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
073-01555	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
073-01556	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
073-01457	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
073-01458	Schalenkernspule Sp 8	Z12/V24
073-01460	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
073-01461	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
073-01462	Schalenkernspule Dr 1	Z12/V24
073-01466	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
073-01467	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
073-01469	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/GU(f)/LV1/2/(f)
073-01470	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01471	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01472	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01473	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01474	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01475	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01476	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01477	Schalenkernspule Sp 8	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01478	Schalenkernspule Sp 9	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01479	Schalenkernspule Sp 10	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01480	Schalenkernspule Sp 11	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01481	Schalenkernspule Sp 12	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01483	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/LV1/2/5

RFT-Nummern

16.06.2018

073-01484	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01485	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
073-01486	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
073-01487	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
073-01488	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 GU/LV1/2/(f)
073-01490	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01491	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01492	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01493	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU/LV1/2/5
073-01494	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 GU/LV1/2/5
	Schalenkernspule Dr 1	Z12/V24 GGV
073-01500	Schalenkernspule Sp 1, Sp 2	Z12/V24
073-01501	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24
073-01502	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
073-01503	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
073-01504	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
073-01505	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
073-01506	Schalenkernspule Sp 8	Z12/V24
073-01507	Schalenkernspule Sp 9	Z12/V24
073-01511	Dosenkernspule Sp 1	Z12/V24
3241. 073-01512	Dosenkernspule Sp 2	Z12/V24
073-01513	Dosenkernspule Sp 3	Z12/V24
073-01514	Dosenkernspule Sp 4	Z12/V24
073-01515	Dosenkernspule Sp 5	Z12/V24
073-01516	Dosenkernspule Sp 1	Z12/V24
073-01517	Dosenkernspule Sp 2	Z12/V24
073-01518	Dosenkernspule Sp 3	Z12/V24
073-01519	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24
073-01520	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24
073-01521	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24
073-01522	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24
073-01526	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01527	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01528	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi/Pi-M
073-01529	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Pi/Pi-M
073-01532	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01533	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01534	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01536	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi/Pi-M/Pi2
073-01537	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi
073-01538	Schalenkernübertrager Ü 2 ... Ü 4	Z12/V24 Pi
073-01540	Schalenkernübertrager Ü 1, Ü 3	Z12/V24 Ga
073-01541	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ga
073-01542	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Ga
073-01543	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ga
073-01544	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Ga
073-01545	Schalenkernübertrager Ü 1, Ü 3	Z12/V24 Ga
073-01546	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ga

RFT-Nummern

16.06.2018

	073-01547	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Ga
	073-01553	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Ga
	073-01554	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Ga
	073-01555	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Ga
	073-01556	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Ga
	073-01557	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi
	073-01558	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 GGv
	073-01559	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 GGv
	073-01560	Schalenkernübertrager Ü 1 ... Ü 3	Z12/V24 AZ
	073-01561	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	073-01562	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24
	073-01563	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24
	073-01571	Drahtwiderstand W 14	Z12/V24 TV/TV2/Pi-M
	073-01572	Drahtwiderstand W 4	Z12/V24 TV/TV2
	073-01573	Drahtwiderstand W 9	Z12/V24 Ng8
	073-01580	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 Pi-M
	073-01581	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Pi-M
	073-01582	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi-M
	073-01583	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi-M
	073-01584	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Pi-M
3241.	073-01601	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 TV2
	073-01602	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 TV2
	073-01603	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 TV2
	073-01604	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 TV2
	073-01606	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV2
	073-01607	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV2
	073-01608	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 TV2
	073-01609	Schalenkernübertrager Ü 4	Z12/V24 TV2
	073-01610	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV2
	073-01611	Schalenkernspule Sp 4 ... Sp 6	Z12/V24 TV2
	073-01612	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 TV2
	073-01613	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 TV2
	073-01614	Schalenkernspule Sp 1 ... Sp 3	Z12/V24 TV2
	073-01619	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01620	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01621	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01622	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01623	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01625	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01630	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU(f)
	073-01631	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU(f)
	073-01632	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 GU(f)
	073-01633	Schalenkernübertrager Ü 2	Z12/V24 GU(f)
	073-01634	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01635	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01636	Schalenkernspule Sp 3	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01637	Schalenkernspule Sp 4	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
	073-01638	Schalenkernspule Sp 5	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)

RFT-Nummern

16.06.2018

073-01639	Schalenkernspule Sp 6	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01640	Schalenkernspule Sp 7	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01641	Schalenkernspule Sp 8	Z12/V24 GU(f)/LV1/2(f)
073-01700	Einphasen-Synchronmotor	Z12/V24 GU
073-01701	Einphasen-Synchronmotor	Z12/V24 GU(f)/Pi2
073-01705	Steckerleiste für Abschluß 3130.004-01110	Z12/V24
073-01720	Kühlkörper für KU 607	Z12/V24 Ng8
073-01751	Kontroll- und Anzeigeteil	Z12/V24 FB321
073-01758	Lö 2	Z12/V24
073-01774	Platte vollst.	Z12/V24 Ng4
073-03076	Lufttrimmer C 1/3/5/7	Z12/V24 Ga
073-11007	Frequenzteiler FT 4	Z12/V24 TV
073-11011	Thermostat	Z12/V24
073-11012	Thermostat	Z12/V24 Pi-M
073-11013	Regelverstärker	Z12/V24 Ng8
073-11014	Generator	Z12/V24 Pi-M
073-12039	Heiz- und Regelteil	Z12/V24
073-12040	Regelplatte	Z12/V24
073-12046	Thermistor W 1	Z12/V24
300-00002	Niederkanalige stationäre Systemfamilie	VZ/V 12/24
3241. 300-01008	Rangierstecker VNF RSt	VZ/V 12/24 VNF
300-01011	Leeretage 80	VZ/V 12/24
300-01060	Leerfeld 40	VZ/V 12/24
300-01080	Magazin Netzteiletage	VZ/V 12/24
300-01090	Abdeckung Netzteiletage	VZ/V 12/24
300-01200	Abdeckung 25 mm Etage VNF	VZ/V 12/24
300-01201	Abdeckung 560 mm	VZ/V 12/24
300-01202	Abdeckung	VZ/V 12/24
300-01203	Abdeckung 150 mm	VZ/V 12/24
300-01204	Abdeckung 90 mm Etage VV5/12/24R/Überw.	VZ/V 12/24
300-01205	Abdeckung 80 mm Etage Überwachung	VZ/V 12/24
300-01206	Abdeckung 55 mm Etage VV5/12/24R/Überw.	VZ/V 12/24
300-01207	Abdeckung 95 mm Etage Überwachung	VZ/V 12/24 VDLE
300-01208	Abdeckung 125 mm Etage Überwachung	VZ/V 12/24 VDLE/VNF
300-01209	Abdeckung 50 mm Etage VNF	VZ/V 12/24 VNF
300-01210	Abdeckung 550 mm	VZ/V 12/24
300-01700	Verbindungsleitung	VZ/V 12/24 VNF
300-02005	Abstandsbuchse	VZ/V 12/24
300-02057	Faltteil für Leitungen	VZ/V 12/24
300-02072	Platte	VZ/V 12/24
300-02073	Winkel	VZ/V 12/24
300-02074	Platte	VZ/V 12/24
300-10511	4-Draht-Endstelle (VDLE-VNF)	VZ/V 12/24
300-10512	2-Draht-Leitung (VDLE-VNF)	VZ/V 12/24
300-10513	Direktr Teilnehmer (VDLE-VNF)	VZ/V 12/24
300-10514	Wählvermittlungsanschluß (VDLE-VNF)	VZ/V 12/24
300-10516	Übergang VDLE – KUs	VZ/V 12/24
300-10517	Übergang KUs – VDLE – KUs	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

16.06.2018

300-10518	VDLE-Abzweigung ohne Sprechstelle	VZ/V 12/24
300-10519	VDLE-Abzweigung mit Sprechstelle	VZ/V 12/24
300-11002	Gestellrahmen 2600 mm mit Kopfschiene	VZ/V 12/24
300-11011	Zubehör	VZ/V 12/24
300-11111	Ersatzteilsatz 1	VZ/V 12/24
300-13100	Etage Gruppenumsetzer VZ12E	VZ/V 12/24
300-13101	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13102	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13103	Blocksatz 84,08/60 kHz Sperrung/Regelung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13104	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13105	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VZ12E
300-13109	Etage Gruppenumsetzer VZ12E leer	VZ/V 12/24
300-13110	Etage Zwischenverstärker VZ12Zu	VZ/V 12/24
300-13111	Blocksatz	VZ/V 12/24 VZ12Zu
300-13112	Blocksatz ohne Pilotüberwachung	VZ/V 12/24 VV12/24Zu
300-13113	Blocksatz mit Pilotüberwachung 84,08 kHz	VZ/V 12/24 VV12/24Zu
300-13114	Blocksatz ohne Pilotüberwachung	VZ/V 12/24 VV12/24Zu
300-13115	Blocksatz mit Pilotüberwachung 84,08 kHz	VZ/V 12/24 VV12/24Zu
300-13119	Etage Zwischenverstärker VZ12Zu leer	VZ/V 12/24
300-13120	Etage Gruppenumsetzer VV5/12/24R	VZ/V 12/24
300-13121	Blocksatz VV24 R abgesetzt	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13122	Blocksatz VV24 R nah	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13123	Blocksatz VV12 R abgesetzt	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13124	Blocksatz VV12 R nah	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
3241. 300-13125	Blocksatz VV5 R Doppelendstelle	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13126	Blocksatz VV5 R Endstelle	VZ/V 12/24 VV5/12/24R
300-13129	Etage Gruppenumsetzer VV5/12/24R leer	VZ/V 12/24
300-13130	Etage Gruppenumsetzer VV5R-Abzweig	VZ/V 12/24
300-13131	VV5R-Abzweig ohne Bandtausch	VZ/V 12/24 VV5R-A
300-13132	VV5R-Abzweig mit Bandtausch	VZ/V 12/24 VV5R-A
300-13139	Etage Gruppenumsetzer VV5R-Abzweig leer	VZ/V 12/24
300-13140	Etage Zwischenverstärker VZ12Zg	VZ/V 12/24
300-13141	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13142	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13143	Blocksatz 60,00 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13144	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13145	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VZ12Zg
300-13149	Etage Zwischenverstärker VZ12Zg leer	VZ/V 12/24
300-13150	Etage Gruppenumsetzer VV12/24E/Zg	VZ/V 12/24
300-13151	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13152	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13153	Blocksatz 60 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13154	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13155	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12E
300-13159	Etage Gruppenumsetzer VV12/24E/Zg leer	VZ/V 12/24
300-13161	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV24E
300-13162	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV24E
300-13163	Blocksatz 60 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV24E

RFT-Nummern

16.06.2018

300-13164	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV24E
300-13165	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV24E
300-13171	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13172	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13173	Blocksatz 60 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13174	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13175	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13181	Blocksatz 84,08 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13182	Blocksatz 84,14 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13183	Blocksatz 60 kHz Regelung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13184	Blocksatz 84,08/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13185	Blocksatz 84,14/60 kHz Regelung/Überwachung	VZ/V 12/24 VV12/24E/Zg
300-13190	Etage Abzweig	VZ/V 12/24
300-13199	Etage Abzweig leer	VZ/V 12/24
300-13201	Trägerversorgung TVg 1	VZ/V 12/24 TVg
300-13202	Trägerversorgung TVg 2	VZ/V 12/24 TVg
300-13203	Trägerversorgung TVg 3	VZ/V 12/24 TVg
300-13204	Trägerversorgung TVg 4	VZ/V 12/24 TVg
300-13205	Trägerversorgung TVg 5	VZ/V 12/24 TVg
300-13209	Etage Trägerversorgung TVg leer	VZ/V 12/24
300-13300	Etage Überwachung	VZ/V 12/24
300-13301	Blocksatz	VZ/V 12/24
300-13400	Kanalumsetzer 24 Etage m. SK	VZ/V 12/24 KUs
300-13401	Kanalumsetzer 24 mit Signal und Gruppensperre	VZ/V 12/24 KUs
300-13402	Kanalumsetzer 24 mit Signal und Pilotsperre	VZ/V 12/24 KUs
3241. 300-13403	Kanalumsetzer 24 mit Pilotsperre	VZ/V 12/24 KUs
300-13404	Kanalumsetzer 24 mit Signal	VZ/V 12/24 KUs
300-13405	Kanalumsetzer 24 mit Signal 5 Kanäle	VZ/V 12/24 KUs
300-13411	Kanalumsetzer 48 ohne Signal	VZ/V 12/24 KUs
300-13421	Kanalumsetzer 24 ohne Signal	VZ/V 12/24 KUs
300-13422	Kanalumsetzer 24 ohne Signal mit Rundfunk	VZ/V 12/24 KUs
300-13500	Etage Dienstleitungseinrichtung VDLE	VZ/V 12/24
300-13501	Blocksatz Endstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13502	Blocksatz Endstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13503	Blocksatz Zwischenstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13504	Blocksatz Zwischenstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13505	Blocksatz Übergang DLE – KUs	VZ/V 12/24 VDLE
300-13506	Blocksatz Übergang DLE – KUs	VZ/V 12/24 VDLE
300-13507	Blocksatz Übergang KUs – DLE – KUs	VZ/V 12/24 VDLE
300-13509	Etage Dienstleitungseinrichtung VDLE leer	VZ/V 12/24
300-13510	Blocksatz Abzweigung ohne Sprechstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13511	Blocksatz Abzweigung ohne Sprechstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13512	Blocksatz Abzweigung mit Sprechstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13513	Blocksatz Abzweigung mit Sprechstelle	VZ/V 12/24 VDLE
300-13514	Blocksatz Abzweigung von Dienstleitungen	VZ/V 12/24 VDLE
300-13515	Blocksatz Abzweigung von Dienstleitungen	VZ/V 12/24 VDLE
300-13600	Etage VNF-Endschaltungseinrichtung	VZ/V 12/24
300-13601	Magazin leer Etage VNF-Endschaltungen	VZ/V 12/24 VNF

RFT-Nummern

16.06.2018

300-13602	Magazin Betriebsart 22 x Ga	VZ/V 12/24 VNF
300-13603	Magazin Betriebsart 11 x Nb + Ga	VZ/V 12/24 VNF
300-13604	Magazin Betriebsart Rufstromerzeugung/Prüfung	VZ/V 12/24 VNF
300-13606	Magazin Betriebsart 15 x TZE 1 oder TZE 2	VZ/V 12/24 VNF
300-13607	Magazin Betriebsart 7 x Nb + Ga + TZE 1	VZ/V 12/24 VNF
300-13609	Etage VNF-Endschaltungseinrichtung leer	VZ/V 12/24
300-13700	Etage VNF-Allverstärker	VZ/V 12/24
300-13701	VNF-Allverstärker 4Dr/4Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13702	VNF-Allverstärker 4Dr/4Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13703	VNF-Allverstärker 2Dr/4Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13704	VNF-Allverstärker 2Dr/4Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13705	VNF-Allverstärker 2Dr/2Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13706	VNF-Allverstärker 2Dr/2Dr-Vr	VZ/V 12/24 VNF
300-13707	VNF-Allverst. 2Dr/4Dr-Vr Leitungstypwechsel	VZ/V 12/24 VNF
300-13709	Etage VNF-Allverstärker leer	VZ/V 12/24
300-13800	Netzteiletage Magazin mit 2 Abdeckungen 20V=	VZ/V 12/24
300-13801	Netzteiletage Magazin mit 1x220V/+10-20%	VZ/V 12/24
300-13802	Netzteiletage Magazin mit 1x220V/+3%	VZ/V 12/24
300-13803	Netzteiletage Magazin mit 1x48/60V=	VZ/V 12/24
300-13804	Netzteiletage Magazin mit 1x24V=	VZ/V 12/24
300-13805	Netzteiletage Magazin mit 2x220V/+10-20%	VZ/V 12/24
300-13806	Netzteiletage Magazin mit 2x220V/+3%	VZ/V 12/24
300-13807	Netzteiletage Magazin mit 2x48/60V=	VZ/V 12/24
300-13808	Netzteiletage Magazin mit 2x24V=	VZ/V 12/24
300-14113	Baustein E 1047	VZ/V 12/24
3241. 300-15001	B 2501 Pilotbandpass Pi-Bp 84,08 kHz	VZ/V 12/24
300-15002	B 2502 Pilotbewerter PiBw	VZ/V 12/24
300-15003	B 2503 Motorblock Mo	VZ/V 12/24
300-15004	B 2504 Regelverstärker PVr	VZ/V 12/24
300-15005	B 2505 Gruppenumsetzer Empfangen GUs-E	VZ/V 12/24
300-15006	B 2506 Empfangsverstärker EVr	VZ/V 12/24
300-15007	B 2507 Zusatzentzerrer ZEz	VZ/V 12/24
300-15008	B 2508 Fächerentzerrer mit VL FEz+VL	VZ/V 12/24
300-15009	B 2509 Richtungsweiche-Tiefpaß RWe-TP	VZ/V 12/24
300-15010	B 2510 Richtungsweiche-Hochpaß RWe-HP	VZ/V 12/24
300-15011	B 2511 Sendeverstärker SVr	VZ/V 12/24
300-15012	B 2512 Gruppenumsetzer Senden GUs-S	VZ/V 12/24
300-15013	B 2513 Pilotbandpaß 60,00 kHz PiBP	VZ/V 12/24
300-15014	B 2514 Quarzbandsperre 60 kHz BSp	VZ/V 12/24 VZ12E
300-15015	B 2515 Pilotbandpaß 84,14 kHz PiBP	VZ/V 12/24
300-15016	B 2516 Pilotüberwachung 60 kHz PiÜ	VZ/V 12/24
300-15017	B 2517 Verbindungsblock V	VZ/V 12/24 VZ12E
300-15018	B 2518 Pilotüberwachung 84,08 kHz PiÜ	VZ/V 12/24
300-15020	B 2520 Motorstromversorgung MoStrV	VZ/V 12/24
300-15022	B 2522 Leitungsanpassung VV24 LA	VZ/V 12/24
300-15023	B 2523 Durchschaltung VV24 DS	VZ/V 12/24
300-15025	B 2525 Pilotverstärker 60 kHz PiVr	VZ/V 12/24
300-15026	B 2526 114 kHz-Erzeugung Erz	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

16.06.2018

300-15029	B 2416 Gruppensperre GS	VZ/V 12/24
300-15030	B 2530 Pilot-Umsetzer PiUs	VZ/V 12/24
300-15034	B 2534 Tastenblok Ta	VZ/V 12/24
300-15035	B 2535 Meßverstärker MVr	VZ/V 12/24
300-15036	B 2536 TF-Prüfgenerator PGe	VZ/V 12/24
300-15037	B 2537 Bandtauschgenerator 114 kHz BtGe	VZ/V 12/24
300-15038	B 2538 114 kHz Verstärker Vr	VZ/V 12/24
300-15039	B 2539 114 kHz-Erzeugung Erz	VZ/V 12/24
300-15040	B 2540 Leitungseinrichtung Empfangen LEE	VZ/V 12/24
300-15041	B 2541 Leitungseinrichtung Senden LES	VZ/V 12/24
300-15043	B 2543 Übertragergabel Ga	VZ/V 12/24 VNF
300-15044	B 2544 Nachbildung Nb	VZ/V 12/24 VNF
300-15045	B 2545 Einfrequenztonzeicheneinrichtung TZE1	VZ/V 12/24 VNF
300-15046	B 2546 Zweifrequenztonzeicheneinrichtung TZE2	VZ/V 12/24 VNF
300-15047	B 2547 NF-Durchschaltung VL	VZ/V 12/24 VNF
300-15048	B 2548 Wählanschluß für Teilnehmer WA 1	VZ/V 12/24 VNF
300-15049	B 2549 Wählanschlu für ATZ WA 2	VZ/V 12/24 VNF
300-15050	B 2550 Bandpaß 2,7 kHz BP	VZ/V 12/24
300-15051	B 2551 Bandpaß 3,4 kHz BP	VZ/V 12/24
300-15052	B 2552 Verstärker Vr	VZ/V 12/24
300-15053	B 2553 Tonzeichenempfänger TZE	VZ/V 12/24
300-15054	B 2554 Anrufspeicher AnrSp	VZ/V 12/24
300-15055	B 2555 4-Draht-Abzweigung DLE KoppSchltg	VZ/V 12/24
300-15056	B 2556 Transverter Transv	VZ/V 12/24 VDLE
300-15057	B 2557 Wahlrufempfänger WRE	VZ/V 12/24 VDLE
3241. 300-15059	B 2559 Sprechsatz SpS	VZ/V 12/24 VDLE
300-15061	B 2561 Tonrufgenerator TRGe 1	VZ/V 12/24 VDLE/VNF
300-15062	B 2562 Tonrufgenerator TRGe 2	VZ/V 12/24 VDLE/VNF
300-15063	B 2563 Tonrufgenerator TRGe 3	VZ/V 12/24 VNF
300-15064	B 2564 25 Hz-Rufgenerator RGe	VZ/V 12/24 VNF
300-15065	B 2565 Prüfeinrichtung PE	VZ/V 12/24 VNF
300-15066	B 2566 Abfrageeinrichtung AE	VZ/V 12/24 VNF
300-15067	B 2567 Tastenblock Ta	VZ/V 12/24 VNF
300-15068	B 2568 Leitungssatz 4-Draht mit Systemruf LS	VZ/V 12/24 VNF
300-15069	B 2569 Signalisierung Sign	VZ/V 12/24
300-15071	B 2571 Verstärker unbesp. Leitung VrunbspLtg	VZ/V 12/24
300-15072	B 2572 Verstärker bsp. Leitung VrbspLtg	VZ/V 12/24
300-15073	B 2573 Gabelblock Ga	VZ/V 12/24
300-15091	B 2591 Leerblock 20 LB20	VZ/V 12/24
300-15092	B 2592 Leerblock 25 LB25	VZ/V 12/24
300-15093	B 2593 Leerblock 30 LB30	VZ/V 12/24
300-15094	B 2594 Leerblock 50 LB50	VZ/V 12/24
300-15098	B 2598 Prüfadapter PA	VZ/V 12/24 VNF
300-15099	B 2599	VZ/V 12/24
300-16001	B 2601 Pilotbandpass Pi-Bp 84,08 kHz	VZ/V 12/24
300-16002	B 2602 Pilotbewerter PiBw	VZ/V 12/24
300-16003	B 2603 Motorblock Mo	VZ/V 12/24
300-16004	B 2604 Regelverstärker PVr	VZ/V 12/24

RFT-Nummern

16.06.2018

	300-16006	B 2606 Empfangsverstärker VV 24 EVr	VZ/V 12/24
	300-16012	B 2612 Gruppenumsetzer Senden GUs-S	VZ/V 12/24
	300-16041	B 2641 Leitungseinrichtung Senden LES	VZ/V 12/24
	300-16055	B 2655 4-Draht-Abzweigung DLE 4-DrA	VZ/V 12/24
	300-23110	Etage Zwischenverstärker VV 12/24 Zu	VZ/V 12/24
	300-23119	Etage Zwischenverstärker VV 12/24 Zu leer	VZ/V 12/24
	301-11002	Gestellrahmen 2000 mm	VZ/V 12/24
	302-11002	Gestellrahmen 1400 mm	VZ/V 12/24
3242.	023-01304	Drahtwiderstand W 2	Z12/V24 SF
3245.	036-00001	Zwischenstelle FB 301 ZV	Z12/V24
	036-00011	Zwischenstelle FB 311 ZV	Z12/V24
	036-00021	Zwischenstelle FB 322 ZV	Z12/V24
	036-01001	Zweidraht-Zwischenverstärker Kabel LV 1	Z12/V24
	036-01002	Zweidraht-Zwischenverstärker Kabel LV 2	Z12/V24
	036-01003	Pilotmeßeinrichtung Pi-M	Z12/V24
	036-01004	Dienstleistungsschaltfeld DL (auch SF)	Z12/V24
	036-01005	We 1	Z12/V24 LV1
	036-01006	We 2	Z12/V24 LV2
	036-01007	Empfangseinrichtung Em 2	Z12/V24
	036-01008	Empfangseinrichtung Em 3	Z12/V24
	036-01010	Anschlußfeld für Netzgerät Asf	Z12/V24 FB321
	036-01011	Anschlußfeld für Netzgerät Asf	Z12/V24 FB322ZV
	036-01013	Vierdraht-Zwischenverstärker LV 5	Z12/V24
3245.	036-01014	Zweidraht-Zwischenverstärker Freileitung LV 1(f)	Z12/V24
	036-01015	Zweidraht-Zwischenverstärker Freileitung LV 2(f)	Z12/V24
	036-01016	Piloteinrichtung Pi 2	Z12/V24
	036-01017	Abzweiginrichtung AZ	Z12/V24
	036-01018	We 1 (f)	Z12/V24 LV1(f)
	036-01019	We 2 (f)	Z12/V24 LV2(f)
	036-01051	Leerschrank FB 301 ZV	Z12/V24
	036-01052	Leerschrank FB 322 ZV	Z12/V24
	036-01055	Leerschrank FB 311 ZV	Z12/V24
	036-01100	Meßteiler Mt	Z12/V24 LV1/2
	036-01101	Pilotumsetzer Pi-U	Z12/V24 Pi-M
	036-01102	Trägerverstärker TV 114	Z12/V24 Pi-M
	036-01103	Pilotgleichrichter Pi-Gr	Z12/V24 Pi-M
	036-01106	Hochpaß HP	Z12/V24 LV1/2/(f)
	036-01107	Tiefpaß TP	Z12/V24 LV1/2/(f)
	036-01108	Übertragerplatte ÜP	Z12/V24 LV1/(f)
	036-01109	Übertragerplatte ÜP	Z12/V24 LV2/(f)
	036-01111	Hochpaß HP 300	Z12/V24
	036-01112	Verstärker Vr	Z12/V24
	036-01113	Relaisplatte RsP 1	Z12/V24 SF
	036-01114	Relaisplatte RsP 2	Z12/V24 SF
	036-01115	Meßteiler Mt	Z12/V24 LV5
	036-01116	Hauptverstärker HV	Z12/V24 LV5

RFT-Nummern

16.06.2018

	036-01117	Übertragerplatte Ü	Z12/V24 LV5
	036-01118	Sendeverstärker SV	Z12/V24 LV5
	036-01119	Pilotauskopplung Pi-A	Z12/V24 LV1/2(f)
	036-01120	Abzweigverstärker AV	Z12/V24 AZ
	036-01121	Gabelplatte Ga	Z12/V24 AZ
	036-01122	Alarmbewerter A – B	Z12/V24 Pi2
	036-01124	Pilotumsetzer/Taktgeber Pi-U/T	Z12/V24 Pi2
	036-01125	Regelbewerter R – B	Z12/V24 Pi2
	036-01126	Impulsverteiler Ip – Vt	Z12/V24 Pi2
3245.	036-01127	Relaisplatte RsP 4	Z12/V24 Pi2
	036-01128	Tiefpaß TP 2700	Z12/V24
	036-01130	Relaisplatte 6	Z12/V24 Pi
	036-01278	Drehschalter S 1, S 2	Z12/V24 Pi2
	036-01301	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	036-01302	Blechkernübertrager Ü 1	Z12/V24 Pi2
	036-01401	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24
	036-01402	Schalenkernspule Sp 2	Z12/V24
	036-01403	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
3245.	036-01405	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24
	036-01410	Schalenkernübertrager Ü 1	Z12/V24 LV1/2(f)
	036-01411	Schalenkernübertrager Ü 3	Z12/V24 Pi2
	036-01412	Schalenkernspule Sp 1	Z12/V24 Pi2
3611.	024-01573	Kassette 73 Generator, Modler, Sendefilter	WTT
	bis	Kanal 1/420 Hz bis 24/3180 Hz (alle 120 Hz)	
	024-01596	Kassette 96 Generator, Modler, Sendefilter	WTT
	025-01300	Kassette 40 Richtungsweiche	WTT
	025-01350	Kassette 42 AnTW-Kassette	WTT/Z/St
	030-00001	Wechselstrom-Telegrafie-Einrichtung WTT/24	WTT
	031-01101	Kassette 191 Empfangsfilter	WTT
	bis	Kanal 1/420 Hz bis 24/3180 Hz (alle 120 Hz)	
	031-01124	Kassette 214 Empfangsfilter	WTT
	031-01201	Kassette 185 Empfänger	WTT
	031-01301	Kassette 188 Netzteil für Signalspannung	WTT
	031-01401	Kassette 189 Netzteil für Stützspannung	WTT/24
	031-xxxxx	Kassette 186 Netzteil für Übertragungsteil	WTT/24
	031-01501	Kassette 187 Leitungsverstärker	WTT
	031-01601	Kassette 190 Wechselgeber	WTT/24/Z
3611.	031-01701	Kassette 238 Netzteil für Übertragungsteil	WTT/St/Z
	031-01801	Kassette 237 Fernwirk-Schaltkassette	WTT/4/24
	031-01901	Kassette 239 Netzteil für Teilnetzbetrieb	WTT/24/Z
	032-00001	Wechselstrom-Telegrafie-Einrichtung WTT/Z	WTT
	033.00001	Wechselstrom-Telegrafie-Einrichtung WTT/St	WTT
	034-00001	Wechselstrom-Telegrafie-Einrichtung WTT/4	WTT
	035-01001	Kassette 240 Netzteil für Stützspannung	WTT/Z
3640.	001-11801	Teilnehmeranschlussleitung TAS 1.1	

RFT-Nummern

16.06.2018

3681.	012-00001	Oszillograf. Relais- u. Verzerrungsmesser TM 66.1	
	012-00002	Oszillograf. Relais- u. Verzerrungsmesser TM 66.2	
3812.	003-00007	Reihenendschrank URE(A)	UTF-System
	004-01390	Starkstromkabel A = 150 mm ² (500 A)	UTF-System
	004-01392	Starkstromkabel A = 50 mm ² (100 A)	UTF-System
	004-01397	Starkstromkabel A = 150 mm ² (Erdungsanschluss)	UTF-System
	005-00001	Reihenendschrank URE(V) mit DL-E	UTF-System
	005-00003	Reihenendschrank URE(V) ohne DL-E	UTF-System

8094.	110-30150	Eingangübertrager Tr 1	EG806PA
	110-30200	Eingangübertrager Tr 2	PA893-75
	112-30060	Übertrager Tr 102	Z12/V24 SF
	112-50011	Leitungsübertrager Tr 1	WL
	112-70011	Übertrager Tr 101	Z12/V24 SF
	115-50006	Leitungsübertrager Tr 1	WL
	120-10005	Netztrafo 220V~/24V=	WAR
	128-40044	Ausgangübertrager Tr 3	PA893-75
	219-10025	Netztransformator Tr 1	WL
	230-10024	Netztransformator Tr 1	SVGR8
	230-10031	Netztransformator T 1	SVG6-2
	230-60062	Drossel Dr 1	SVGR8
	232-10030	Netztrafo Tr 1	PA893-75

8122.	006-20002	Mikrofon DM 622	
	009-00001	Dynamische Kapsel H, Mi HS 60	FF63/M

8311.	016-00001	Sendeverstärker SV ohne Dynamikregelung	WL
	016-00002	Sendeverstärker SV mit Dynamikregelung	WL
	016-00003	Sendeverstärker mit DR, St1 mit Goldkontakten	WL
	016-01010	Dynamikregelung DR	WL
	017-00001	Vorverstärker VV	WL
	020-02001	Sendeverstärker SV	WL
	021-00001	Vorverstärker VV 21-1	WL
	021-00002	Vorverstärker VV 21-2	WL

8321.	005-00001	25-Watt-Kraftverstärker	WAR
	006-00001	50-Watt-Leistungsverstärker V 150	WAR

RFT-Nummern

16.06.2018

	007-00001	25-Watt-Leistungsverstärker V 125	WAR
	907-00001	75-Watt-Kraftverstärker	WAR
8322.	006-00001	Transistorverstärker 6 Watt TV 106	WAR
	008-00001	Leistungsverstärker PAR 8	L800
	170-00002	Baustein T-10/2	PA893-75
	172-00001	Baustein T-30	PA893-75
	172-01001	Formwinkel	PA893-75
	176-00001	Baustein C-30 Vorverstärker	PA893-75
	177-00001	Baustein I-50 Klangfilter	PA893-75
	177-02002	Formwinkel	PA893-75
	177-02003	Formwinkel	PA893-75
	178-00002	Baustein I-51/2 Klangfilter mit Verstärker	PA893-75
	179-00001	Baustein S-60 Vorverstärker	EG806PA
	189-00002	Baustein D-51 Endverstärker	PA893-75
	190-00002	Baustein D-61 Endverstärker	PA893-75
8324.	187-00001	Baustein D-80 Differenzverst. und Treiberstufe	PA893-75
	880-00003	Leistungsverstärker V 125-3	
	890-00004	Leistungsverstärker V 150-4	
	890-1	Leistungsverstärker PV 890-50	
	892-01013	Knopf geklebt	PA893-75
	892-01015	Formkabel I	PA893-75
	893-01010	Formkabel II	PA893-75
	893-01011	Formkabel III	PA893-75
	893-00001	Leistungsverstärker PA 893-75	L800
8333.	006-00002	Wechselsprechverstärker WSV	WAR
	009	Universal-W.-Verstärker TWV 1/5	
	009-01105	Übertrager	WAR
	011-00001	Empfangsverstärker EV	WL
	011-00002	Empfangsverstärker EV, St1 mit Goldkontakten	WL
	017-00002	Empfangsverstärker EV 17-2	WL
8385.	124-02024	Rohr	PA893-75
	151-00002	Baustein G-40 Gleichrichter	PA893-75
8433.	017-00001	Tonbandgerät KB 100	
	017-01324	Federsatz vollst.	KB100
	017-01337	Übertrager Tr 2	KB100
	017-01340	Drossel Sp 1	KB100
	017-01341	Schalenkernspule Sp 2	KB100
	017-01360	Transformator Tr 1	KB100

RFT-Nummern

16.06.2018

	017-01420	Motorabgleich	KB100
	017-02005	Synchronmotor M; Typ 1086.1	KB100
8721.	806-00001	Ergänzungsgerät EG 806 PA	L800
8741.	013	Hauptsprechstelle WL 4 S	
	015-00001	Nebensprechstelle WL 1	
	016-00002	Hauptsprechstelle WL 5 M	
	017-00001	Hauptsprechstelle WL 5 S	
	018-00001	Nebensprechstelle WL 1 FS	
	019-00001	Nebensprechstelle WL 1	
	021	Hauptsprechstelle D-HS	
	027	Hauptsprechstelle D-HS	
	028	Nebensprechstelle D-NS	
	043	Türsprechstelle	
	044	Innensprechstelle	
	046-00001	Hauptsprechstelle WL 5 M	
	048-00001	Nebensprechstelle WL 1 FS	
	050-00001	Hauptsprechstelle WL 20 K 50	
	050-00002	Hauptsprechstelle WL 20 K 50 - 2	
	050-00003	Wechselsprechgerät WL 20 K 50 – 3	
	050-01080	Sensortaste	WL
	050-01090	Relaisplatte	WL
	051-00001	Hauptsprechstelle WL 10 K 51	
	051-00002	Hauptsprechstelle WL 10 K 51 - 2	
	051-00003	Wechselsprechgerät WL 10 K 51 - 3	
8741.	055-00001	Nebensprechstelle WL 1 K 55	
	055-00002	Nebensprechstelle WL 1 K 55 - 2	
	057-00001	Hauptsprechstelle WLR 2 K 57	
	057-01003	Relaisplatte	WL
	060	Türwechselsprechanlage hallofon	
	060-00001	Innensprechstelle IL 58	hallofon
8742.	024-00001	Teilnehmersprechstelle ZBWLK	FKWA
	024-01020	Tastwahlplatte	FKWA/ZBWL
	024-01030	Generatorplatte	FKWA/ZBWL
	024-01040	Trägerplatte mit Aufsprechverstärker	FKWA/ZBWL
	024-01050	Sendeverstärker	FKWA/ZBWL
	024-01060	Empfangsverstärker	FKWA/ZBWL
8743.	009-00001	Streckendispatcher-Fernsprechanlage SDFA	
	009-00002	Hauptsprechstelle	SDFA
	009-00003	Platine	SDFA
	009-00004	Sendeverstärker	SDFA
	009-00005	Empfangsverstärker	SDFA
	009-00006	Wandrahmen	SDFA
	009-00007	Stromversorgung	SDFA
	009-00008	Leitungskoppler	SDFA

RFT-Nummern

16.06.2018

	009-00009	Relaisplatte	SDFA
	009-00010	Ruflampenmultivibrator	SDFA
	009-00011	Diodenplatte 1	SDFA
	009-00012	Diodenplatte 2	SDFA
	009-00013	Diodenplatte 3	SDFA
	009-00014	Rufsendezeitschalter	SDFA
	009-00015	Rufsendezeitschalter	SDFA
	009-00016	Rufgenerator	SDFA
	009-00017	Rufsendeverstärker	SDFA
	009-00018	Endverstärker	SDFA
	009-00030	Nebensprechstelle	SDFA
	009-00031	Tischgerät	SDFA
	009-00032	Stromversorgung	SDFA
	009-00033	Leitungskoppler	SDFA
	009-00034	Relaisplatte Tischgerät	SDFA
	009-00035	Wandrahmen	SDFA
	009-00036	Ruftonfilter	SDFA
	009-00037	Rufauswerter	SDFA
	009-00038	Rufunterbrecher	SDFA
	009-00039	Relaisplatte Wandrahmen	SDFA
	009-00040	Beikasten	SDFA
	009-00041	Montagevorschrift Mikrophon	SDFA
8743.	009-00061	Wechselsprechgerät mit Schwanenhals	SDFA
8745.	001-02442	Platine SEV	DVG10
	001-02443	Platine VM 2 (Ltg. 1-5)	DVG10
	001-02446	Platine SVB	DVG10
	001-02447	Platine RE	DVG10
	001-02452	Platine I, II	DVG10
	001-02453	Platine BA 10/1 Betriebsartenschalter (unger. Ltg.)	DVG10
	001-02454	Platine BA 10/2 Betriebsartenschalter (ger. Ltg.)	DVG10
	001-02455	Platine A1 Tastensatz (je Ltg.)	DVG10
	001-02459	Platine VM 1 (Ltg. 6-10, Sprachanruf)	DVG10
	001-02460	Platine AO	DVG10
8751.	021-00001	WAR-Gestellzentrale I	WAR
	021-01001	Schaltfeld	WAR
	021-01100	Zentraler Gleichrichter	WAR
	021-01080	Relaisfeld und Rangierverteiler	WAR
	021-01200	Schalt- und Anschlusseinschub	WAR
	022-00001	WAR-Gestellzentrale II	WAR
	022-01020	Schaltfeld	WAR
	022-01200	Schalt- und Anschlusseinschub	WAR
8752.	004-00001	Wandzentrale	WAR
	004-01004	Rahmen komplett	WAR
	005-00001	Wandzentrale mit Relaiskopplung	WAR
	005-01004	Rahmen komplett	WAR

RFT-Nummern

16.06.2018

8757.	026-00001	Innensprechstelle 10 Teilnehmer	WAR
	026-01000	Innensprechstelle 10 Teilnehmer	WAR
	027-00001	Innensprechstelle 20 Teilnehmer	WAR
	027-01000	Innensprechstelle 20 Teilnehmer	WAR
	028-00001	Aussensprechstelle	WAR
	028-01005	Verstärker	WAR
	040-00002	Hauptsprechstelle WL 20	
	041-00002	Hauptsprechstelle WL 10	
	042-00001	Hauptsprechstelle WLR 2	
	043-00001	Hauptsprechstelle WL 10	
	044-00001	Hauptsprechstelle WL 20	
8761.	013-00001	Relaiseinschub I	WAR
	014-00001	Relais-Koppeleinschub	WAR
8762.	003-01100	Mithörsperre MS	WL
	004-00002	Anrufzusatz ArZ	WL
	005-00001	Diodenzusatz DZ	WL
	005-00002	Diodenzusatz DZ, St1 mit Goldkontakten	WL
	006-00001	Telefonadapter TFA	WL
	006-01002	Kappe vollständig	TFA
	006-01003	Leiterplatte	TFA
	007-00001	Zweithörerzusatz ZH	WL
8762.	007-00002	Zweithörer-Zusatz ZH	WL
	007-01002	Kappe vollständig	ZH
	007-01003	Leiterplatte	ZH
	007-01101	Leiterplatte	ZH
	013-00001	Anrufzusatz ARZ 13	WL
	013-00002	Anrufzusatz ARZ 13 – 2	WL
	014-00001	Kleinsignalsperre KSS 14	WL
	015-00001	Zusatzanrufsignal-Baustein ZAB 15	WL
8763.	005-00001	Erweiterungsgerät EGR 9 K 5	
	005-01002	Leiterplatte	WL
8768.	005-00001	Stromversorgungsgerät SVG	WL
	006-00002	Stromversorgungsgerät SVG 6 – 2	WL
	006-01020	Gleichrichterbaustein GS	SVG6-2
	007-00001	Stromversorgungsgerät SVG 7	
	008-00001	Stromversorgungsgerät SVGR 8	
8781.	010-01300	Türsprechstelle TL 1	
8782.	002-00001	Hauptsprechstelle WL 20 K 1	
	003-00001	Hauptsprechstelle WL 10 K 1	